
Declaración

Por favor, lea este manual del usuario con el fin de mantener el teléfono móvil en las mejores condiciones.

Este manual ha sido verificado y revisado para garantizar la exactitud. Las instrucciones y descripciones contenidas en este documento se precisan en el momento de la publicación. Sin embargo, los teléfonos móviles desarrollando y el contenido de su manual están sujetos a modificación sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho en relación con el manual.

Contenidos

Precauciones de Seguridad	3
Información general	6
1. Introducción	8
2. Su Telefono Móvil	11
3. Comunicarse por la función del teléfono	14
4. Método Input	18
5. La función del menú principal	20
6. Gestor de archivos	21
7. Agenda telefónica	22
8. Mensajes	23
9. Centro de llamadas	24
10. Tareas	28
11. Configuraciones	29
12. Multimedia	31
13. Wlan	32
14. BT	33
15. Servicios	34
16. Reproductor de audio	35
17. Perfiles de usuario	36
18. Diversión y juegos	37
19. Extra	38
20. Radio FM	39
21. Organizador	40
22. Calendario	41
23. Lector de libros electrónicos	42
24. Alarma	43
25. Cámara	44
26. TV	45
27. MSN	48
28. FACEBOOK	49
29. YAHOO	50
30. Servicio de la tarjeta SIM	51
31. Conectar PC	52
32. Accesorios originales	53
33. Sobre la batería	55
34. Mantenimiento y servicio	57
35. Instrucciones importantes de Seguridad	59

Precauciones de Seguridad

Por favor, lea las reglas concisas siguientes con cuidado. **Incumplimiento** de las normas puede dar lugar a un peligro o la violencia de las leyes. El manual del usuario proporciona detalles sobre las precauciones de seguridad.

	<p>Arranque seguro</p> <p>Por favor, no encienda el teléfono móvil en caso de que sea prohibido el uso del equipo inalámbrico o de los mismos que pueden dar lugar a cualquier interferencia o peligro.</p>
	<p>Poner primero la seguridad del tráfico</p> <p>Por favor, observe todas las leyes y reglamentos locales. Conduzca el automóvil con las dos manos. Ponga la seguridad del tráfico primero cuando en conducción.</p>
	<p>Interferencia</p> <p>Cualquier equipo inalámbrico puede estar sujeta a interferencias, que afectan su rendimiento.</p>
	<p>Apagado en el hospital</p> <p>Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. Apague el móvil cuando están cerca de equipos médicos.</p>
	<p>Apagado en el avión</p> <p>Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. El</p>

	<p>uso de equipos inalámbricos puede causar interferencias en el avión.</p>
	<p>Apagado cuando está repostado combustibles</p> <p>Por favor, no utilice el equipo en las estaciones de servicio. No utilice el equipo en la periferia de combustible o productos químicos.</p>
	<p>Apagado en la periferia de los puntos de voladura</p> <p>Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. No utilice el equipo cerca del lugar de las explosiones.</p>
	<p>Colocación adecuada</p> <p>Sólo utilice el equipo en lugares adecuados como se describe en el documento de producto. Si no es necesario, por favor, no toque el punto de antena.</p>
	<p>Emplear el servicio adecuado de mantenimiento</p> <p>Sólo personal de mantenimiento cualificado está autorizado a instalar o reparar el equipo.</p>
	<p>Accesorios y baterías</p> <p>Use los accesorios y baterías aprobados. Por favor, no conecte con los productos sin igual.</p>
	<p>Calidad de Impermeabilización</p> <p>El equipo no es resistente al agua / Por favor, manténgalo en seco.</p>

	<p>Reserva</p> <p>Reserve o mantenga un registro de información importante almacenado en el equipo.</p>
	<p>Conexión con otros dispositivos</p> <p>Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para obtener información detallada de seguridad cuando se conecta el equipo con otros dispositivos. No conecte con productos sin igual.</p>
	<p>Llamadas de emergencia</p> <p>Asegúrese de que el equipo está en el área cubierta de los servicios de red y la función de llamada está activada. De acuerdo a los requisitos específicos, pulse la tecla Fin para limpiar la pantalla y volver al estado de espera. Introduzca el número de llamadas de emergencia y pulse la tecla de llamada. Dile a la llamada de su ubicación. No cuelgue antes de que la llamada le dice.</p>

■ Sobre su teléfono móvil

Por favor, cumpla con las leyes y reglamentos y respete a las costumbres locales, así como intimidades de los demás y los derechos legales e intereses (incluyendo los derechos de autor) al utilizar las distintas funciones del móvil.

Encienda el móvil con el fin de utilizar sus funciones (con excepción de la alarma del reloj). En el caso de uso de los equipos móviles pueden causar

interferencias o peligro, por favor no encienda.

■ **Servicios de la red**

Usted debe solicitar al proveedor de servicios inalámbricos para la apertura de los servicios necesarios para poder utilizar la función de teléfono del equipo. Muchas funciones del equipo requieren el apoyo de las funciones de red especiales. Las funciones pueden no ser aplicables a todas las redes. En cuanto a otras redes, puede ser que tenga que llegar a acuerdos necesarios con el proveedor de servicios inalámbricos antes de usar los servicios de red. Su proveedor de servicios se ofrecerá las descripciones necesarias e interpretará el estándar de carga para usted. Ciertas restricciones pueden ser formuladas por algunas redes, lo que afectará el modo en que utiliza el servicio de red. Por ejemplo, en algunas redes, no todos los caracteres y servicios en relación con el idioma son compatibles.

Su proveedor de servicios puede exigir la prohibición de usar o desactivar parte de las funciones. A continuación, estas funciones no se mostrarán en la lista de funciones del equipo. Su equipo también se puede proporcionar con algunas configuraciones especiales, tales como nombrar la lista de funciones, ordenar la lista de funciones y cambiar de iconos. Para más información, consulte a su proveedor de servicios.

Información general

■ **Descripción de Función**

El teléfono es una combinación perfecta de diseño humanizado y mano de obra exquisita, el cuerpo racionalizado e ingenioso es agradable al tacto. Con el marco racionalizado e ingenioso, que se siente cómodo de sostener el teléfono móvil en la mano. Es compatible con TXT libro electrónico, Bluetooth, dos tarjetas SIM con una de espera, la cámara de red, cámara y etc.

Hace su trabajo más conveniente y más divertido el tiempo libre con la combinación del teclado, la pantalla a color florido, las campanas agradables, los dibujos animados para las llamadas entrantes, la función fuerte de gestión de archivos (con soporte de T-Flash tarjeta), la función de cámara de moda y la función de grabación de tiempo largo, reproductor de música, reproductor de vídeo, apoyo de MMS.

■ **Contraseña**

Contraseña del teléfono

Con la contraseña del teléfono, usted puede evitar que otros usen su teléfono móvil sin su aprobación. La contraseña del teléfono original es 1122.

PIN

PIN (número de identificación personal) y UPIN (número único de identificación personal) (4-8 dígitos) le ayudarán a evitar que otros usen la tarjeta SIM sin su aprobación.

PUK

Introduzca el código PUK de 8 dígitos (clave personal de desbloqueo) para

cambiar el PIN y UPIN bloqueados. Introduzca el código PUK2 (de 8 dígitos) para cambiar el PIN2 bloqueado. Si las claves no se proporcionan junto con la tarjeta SIM, por favor pregunte al proveedor de servicio local.

Código de restricción

Usted tiene que introducir el código de restricción (de cuatro dígitos) para utilizar el operador determinado la función de restricción. Tenga en cuenta que la función requiere el apoyo de la tarjeta SIM.

1. Introducción

■ Insertar la tarjeta SIM y la batería

Asegúrese de apagar el equipo y desconecte el cargador antes de extraer la batería.

Pregunte a su distribuidor de la tarjeta SIM si se ha proporcionado servicios de la tarjeta SIM y el método de uso que puede ser el proveedor de servicios u otros distribuidores.

La tarjeta SIM y sus contactos son vulnerables al rasgar o doblarse. Use, inserte o extraiga la tarjeta cuidadosamente.

NO FOTO

■ Insertar / sacar la tarjeta T-FLASH

Sólo use tarjeta T-Flash aprobada y compatible de aplicación para el teléfono móvil. Tarjeta de memoria aprobada por norma de comercio se aplica; sin embargo, ciertas bandas no pueden ser completamente compatible con el

teléfono móvil. Utilizar la tarjeta de memoria no compatible puede dañar no sólo la tarjeta y el móvil, sino también los datos almacenados en la tarjeta.

1. Apague el teléfono móvil, retire la tapa y saque la batería.

No foto

2. Deslice el clip de la tarjeta de memoria para desbloquearlo.

3. Levante el clip, e inserte la tarjeta en él con el lado de los contactos dorados hacia adentro.

4. Coloque el clip y deslícelo para bloquear en la posición.

5. Puesta la batería e instale la tapa trasera.

■ **Carga de la batería**

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.

Sólo use las baterías, los cargadores y accesorios aprobados y aplicables a la modelo de móvil específico. Usar otros tipos de batería, el cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o de garantía de los equipos y puede resultar peligroso.

Consulte a su distribuidor para los relativos accesorios aprobados. Sujete el enchufe a enchufar y corte el suministro de energía de los accesorios en vez de tirar el cable de alimentación.

1. Enchufe el cargador en una toma de la energía AC.

2. Inserte el contacto con clavija del cargador en el otro extremo en el conector en el lado del móvil.

No foto

Si la batería se queda sin electricidad, es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el símbolo de carga se muestre en la pantalla, y entonces usted puede hacer cualquier llamada y contestar cualquier llamada.

El tiempo de carga depende del cargador que utiliza.

Nota: Por favor, no inserte el cargador y la línea de datos USB al mismo tiempo, si está insertada al mismo tiempo puede hacer daños al equipo y el teléfono móvil (o causa la cable de datos USB no puede ser identificado).

■ Encendido y apagado

Pulse la tecla del suministro de energía para poner en marcha o apagar el teléfono móvil.

Si se le indica a introducir PIN o UPIN, por favor, introduzca la contraseña requerida (como se muestra **** en la pantalla).

Antena

Su teléfono móvil puede ser proporcionado de antena integrada y expuesta. Igual que con cualquier dispositivo de transmisión de radio, no toque la antena si no es necesario ya que puede afectar la calidad de las telecomunicaciones y dar lugar a equipos que operan en un nivel de energía mayor que la requerida, lo que acortará la vida útil de la batería.

2. Su Telefono Móvil

■ Botón y módulo

NO FOTO

■ Modo de esperar el momento oportuno

Piensa que el teléfono móvil está todo listo, pero confiesa para ponerse en uso, su teléfono móvil estará en el estado de alerta al introducir cualquier carácter.

Baja la forma en estado de alerta rápida

Después de desbloquear la tarjeta SIM y el móvil, el teléfono móvil buscará la red disponible de forma voluntaria. Manera de escapar de la máquina buscando para entrar en a la red en el estado de alerta. Puede ser en progreso que se encuentra para escuchar al teléfono, puede llevar de la siguiente operación:

Si necesita entrar en los lotes de número de teléfono, por favor comunique por teléfono de acuerdo con la tecla una vez. Y luego gire al numero necesario o el nombre completo, la tecla puede llamar por lotes de acuerdo a la comunicación por teléfono.

Si necesita llamar a su buzón de voz, por favor mantenga la mano en 1.

Iconos en la parte superior

	SIM1 un nuevo SMS o la bandeja de entrada está llena
	SIM2 un nuevo SMS o la bandeja de entrada está llena
	SIM1 recibido un nuevo MMS
	SIM2 recibido un nuevo MMS
	sala de chat 1
	sala de chat 2
	SIM1 llamada perdida
	SIM2 llamada perdida
	SIM1 desvío incondicionalmente
	SIM2 desvío incondicionalmente
	despertador está activado
	Vibra y timbre
	Timbre
	Vibra luego timbre
	Sólo vibración

	El modo de auriculares
	Mensaje de servicio
	El modo de Bluetooth
	Cronómetro NWay

3. Comunicarse por la función del teléfono

■ Hacer llamadas

Usted puede utilizar las maneras diferentes para hacer llamadas:

1. Introduzca un número de teléfono, pida añadir una serie de Distrito, a continuación, presione hacia abajo antes de fijar un número de teléfono para comunicarse mediante el teclado del teléfono. Y cuando tiene que asignar docena de llamadas de larga distancia internacional, (representan el código internacional de salida de acuerdo con los patios de larga distancia internacional carácter "+") introduzca dos * por favor, introduzca el código del país o de área, número de zona (de acuerdo a la necesidad de "0" a introducir, y añadiendo en la parte delantera del número de área innecesariamente) y el número de teléfono.
2. Si necesita introducir los lotes del número de teléfono, pida comunicarse por teléfono, en el estado de alerta de acuerdo con la clave de una vez. Elija el número necesario o el nombre completo, y luego empuje hacia abajo por la comunicación de tecla del teléfono.
3. Para buscar el nombre o número de teléfono almacenado en la libreta de direcciones. Se va a ajustar el volumen del sonido en la comunicación por teléfono, empuje hacia abajo la tecla de volumen de sonido hacia arriba o hacia abajo por favor.

4. La tecla asignada del avión, se utiliza para iniciar el telegrama de entrada llamando (piensa que el número ya introducido o se mueve hacia abajo del estado en la guía telefónica), también puede ser utilizado para escuchar en reunión.
5. La tecla asignada de la máquina subsidiaria, se utiliza para iniciar la máquina subsidiaria llamando a (piensa que el número ya introducido o puede ser utilizado para recibir los telegramas de entrada bajo circunstancias directorio telefónico). la pantalla mostrada en reunión asigna docena de marcación de animación de dibujos animados de tiempo, si está marcado de avión guía, es capaz de demostrar "la tarjeta SIM antes de que el número 1", si ser "2 es capaz de demostrar la tarjeta SIM" antes de marcar subsidiaria de la máquina, se encuentra en una número. Estado de la otra parte superior en el cumplimiento de la pantalla se muestra la comunicación de la información del teléfono.

■ **Recibir / rechazar o contestar el teléfono**

Si necesita de recibir los telegramas pueden **entrantes**, pida de acuerdo a la comunicación por el teclado del teléfono. Se va a comunicar por teléfono, en conclusión, a pedir de acuerdo a la tecla.

Se va a negarse a recibir los telegramas entrantes, pida de acuerdo a la tecla de haber terminado. Se va a utilizar tintineo telegrama entrante de campanas silenciosas, para invitar a la elección de silencio.

Llamadas en espera

Se va a recibir llamadas de espera, puede pedir de acuerdo a la comunicación por teléfono para comunicarse por teléfono por la tecla actualmente. La primera comunicación por teléfono es capaz de ser reservado. Se va a comunicar por teléfono en la conclusión actualmente, pida de acuerdo a la tecla del teléfono colgado.

Comunicarse por teléfono por opción

Advertencia: debido a la posibilidad de sonido del altavoz de volumen es muy grande, por lo tanto, los teléfonos móviles no están poniendo en cuando se utiliza un altavoz, por favor, aquí es el oí do.

Todos pueden ser un servicio de red en muchas opciones del uso en la comunicación por teléfono. Por favor, éste en mocion y haga negocios con su empresa de la red para consultar sobre los servicios relativos.

Cuando se comunica por teléfono, elija la opción, pero utilice la siguiente opción:

Reserva una sola línea comunicando por teléfono, siendo más de comunicarse por teléfono, la nueva se comunica por teléfono, la guía telefónica, centro de información, grabación de sonido, el silencio, doble tono son multifrecuencia.

■ Registro de llamadas

Si telefonía móvil ya está encendido dentro de la gama de servicio del sistema, el turno de sistema va a apoyar esta función también, y puede grabar el teléfono que no se ha cumplido, ya se ha realizado y ya se ha

asignado de inmediato.

Información, invite el menú → elija si necesita comprobar su comunicación por el teléfono → Comuníquese por el centro del teléfono → Comuníquese por las notas del teléfono → Tarjeta SIM 1 comuníquese por registro del teléfono/ Tarjeta SIM 2 comuníquese por las notas del teléfono → Tarjeta SIM 1/ SIM 2 posesiones del teléfono, Tarjeta SIM 1/ SIM 2 no ha respondido la llamada, Tarjeta SIM 1/ SIM 2 ha respondido la llamada o 2 ya los lotes de la tarjeta SIM 1 / tarjeta SIM de teléfono.

4. Método Input

■ Introducir el símbolo designado

 ABC	Introduzca la letra mayúscula en la pantalla
 abc	Introduzca la letra minúscula en la pantalla
 FR/fr	Multitap letras Francés
 ES/es	Multitap letras Español
 PT/pt	Multitap letras Portugués

■ Asegúrese de cambiar el método Input

Si necesita cambiar de método Input, siga las operaciones disponibles de lo siguiente:

1. Cambie una y otra vez de acuerdo con que aparece hasta que necesite entrar en lo siguiente designado símbolo de "aA".
2. Elija la opción (si cuando modifica la información), y luego elija el método Input.
3. En cualquier interfaz de edición, puedes presionar la tecla "aA" por un poco tiempo para cambiar el método Input; pulse la tecla "sym" por un poco tiempo para entrar en la interfaz de la inserción de símbolos; pulse la tecla "espacio" por un poco tiempo para introducir un espacio; pulse la tecla "enter" por un poco tiempo para iniciar una nueva línea; pulse la tecla "alt" para un poco tiempo para introducir el carácter superior de la

pantalla del teclado (por algunas teclas en la zona del teclado, hay dos símbolos en su pantalla, por ejemplo: la primera tecla de la primera fila de la zona del teclado (de derecha a izquierda) es "@ + P", "P" se introducirá directamente si se presiona esa clave, y "@" se introducirá si se presiona la tecla "alt" por un poco tiempo antes de pulsar esa tecla); pulse el botón "←" por un poco tiempo para borrar. Pulse la tecla "0" por un poco más tiempo para entrar en la interfaz de cambiar el idioma del sistema, lo que facilita que usted cambie el idioma rápidamente.

■ **Método fundamental de introducir inglés**

Puede introducir una letra de acuerdo con la orden que necesita introducir en inglés según la tecla número correspondiente.

■ **Método Input de Inteligencia**

Puede introducir las palabras de acuerdo con la orden que necesita introducir según la tecla número correspondiente.

■ **Método Input de Figura**

Introducido por el hecho de que la tecla del teclado figura superior se ha completado.

5. La función del menú principal

Seleccione el menú principal en estado de espera y después seleccione el menú o submenú. Para salir del nivel actual del menú, por favor seleccione de nuevo. Pulse la tecla de terminar para volver a la interfaz de espera directamente.

6. Gestor de archivos

Teléfono y tarjeta de memoria

Usted puede establecer una carpeta de archivo de datos, cambie el nombre de la carpeta, borre una carpeta, ordene los archivos y formatee la tarjeta de memoria, etc.

Enviar: Para archivos de música, usted puede enviar cualquiera para ser la señal de timbre de llamadas entrantes. Para las imágenes, usted puede enviar cualquiera para ser el papel tapiz, protector de pantalla o de encendido / apagado. Para diferentes funciones, que pueden funcionar según las instrucciones en la pantalla.

Renombrar: Cambie el nombre de una carpeta / archivo.

Copiar un archivo: Para copiar cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

Mover: para mover cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

7. Agenda telefónica

Puede guardar la información de los contactos incluyendo nombres y números telefónicos en la agenda, lo que puede ahorrar hasta 500 entradas. Las entradas para almacenamiento de la tarjeta SIM depende del tipo de la tarjeta.

■ Búsqueda

Búsqueda rápida: entre en las entradas para encontrar el historial de conformidad.

Contacto de búsqueda: introduzca el nombre para buscar el registro.

■ Configuraciones

Ubicación preferida para guardar: la tarjeta SIM o el teléfono móvil.

8. Mensajes

■ SMS

El teléfono móvil permite enviar y recibir SMS. Usted puede verificar la cantidad de mensajes enviados y recibidos desde el menú de calcular SMS.

Escribir un mensaje: Usted puede seleccionar para enviar el mensaje terminado de la tarjeta SIM o la tarjeta SIM 2. Usted puede seleccionar varios receptores para enviar el mensaje a más de una persona, 10 receptores por el máximo. Además, usted puede enviar el mensaje a la última correspondiente directamente.

Bandeja de entrada: Cuando recibe un mensaje, puede entrar en la bandeja de entrada para leerlo.

Borrar: Para borrar los mensajes en la Bandeja de entrada, caja de elementos enviados, el cuadro de los elementos enviados y todos los mensajes.

■ MMS

Usted puede introducir palabras, imágenes, videos, sonidos o anexos en el MMS, y puede enviar MMS a cualquier dirección de correo electrónico o cualquier otro número de teléfono celular. Si el tamaño del MMS es demasiado grande tamaño, el teléfono móvil no puede enviar o recibirlo.

Nota: Consulte al proveedor de servicios local para obtener detalles sobre las restricciones de enviar y recibir MMS.

■ Mensaje de Transmisión

Difusión celular es un servicio de red siempre que usted pueda recibir diferentes tipos de información. Consulte a su proveedor de servicios para más detalles.

9. Centro de llamadas

■ Historial de llamadas

La lista de llamadas lista todos los tipos de llamadas, incluido las perdidas, marcadas y las otras contestadas, o usted puede entrar en las listas por separado de las llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas contestadas para comprobar u operar.

Usted puede seleccionar para ver, borrar, guardar, marcar, editar, enviar SMS / MMS o añadir en el firewall de las listas de todas las llamadas, llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas contestadas.

Duración de las llamadas: para comprobar el tiempo de la última llamada, el tiempo total de llamadas realizadas, el tiempo total de llamadas contestadas o para restablecer los temporizadores.

El costo de llamadas: para comprobar el costo de la última llamada y el costo total de las llamadas, deberá introducir el PIN2 para restablecer el costo y establecer el límite de costo, precio y tipo de cambio.

■ Grabación de llamadas entrantes

Usted puede activar o desactivar el buzón de voz como usted necesita.

Cuando el buzón de voz esté activado, puede programarse la demora o pulsar * para comenzar la grabación.

Usted puede ajustar el tiempo de retraso de la grabación, y una vez que el tiempo de retardo termine durante una llamada entrante, se entrará en el

buzón de voz de forma automática y se comenzará a grabar hasta un minuto.

Si la configuración es para dejar un mensaje pulsando la tecla *, el buzón de voz se introduce de forma automática, siempre y cuando la tecla * se pulsa.

Usted puede continuar con la llamada después de la pausa y guardar la grabación.

■ Configuraciones generales de llamada

ID de llamantes: Para seleccionar a mostrar el número del destinatario o los que no en el teléfono. Apoyo de la tarjeta SIM es necesario para ocultar el número; de lo contrario, no se puede hacer una llamada o enviar SMS.

Llamada en espera: Una vez activado, se le notificará por la red en caso de otra llamada entrante cuando está realizando una llamada. Para uso específico, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios de red. Las siguientes opciones están disponibles:

Desvío de llamadas: El servicio de red de desvío de llamadas le permite desviar ciertos tipos de llamadas a otro número especificado por usted bajo ciertas condiciones preestablecidas. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios de red para obtener acceso al servicio.

Cambio de línea: para cambiar entre la Línea 1 y Línea 2.

Nota: Si selecciona la Línea 2, que depende del operador de red

si se puede hacer una llamada o no.

Más

La lista negra

Los números incluidos en la lista negra serán rechazados.

Rellamada automática

Para establecer o no volver a marcar en caso de que una llamada no esté conectado. Pulse ENCENDIDO / APAGADO para activar / desactivar la función.

Marcación rápida

La función le permite seguir presionando una tecla numérica para marcación rápida del número de teléfono predefinido correspondiente.

Marcación - IP

Una vez que la función se inicia, el actual número de IP activado se añadirá antes de que el número al que está intentando llamar.

Mostrar la duración de llamada

Seleccione mostrar la duración de la llamada o no en la interfaz.

Recordatorio de la duración de llamada

Para dar un recordatorio de sonido cada minuto durante las llamadas para que sepa cuánto tiempo ha durado la llamada.

La configuración de responder mensaje si está llamando

Usted puede configurarlo a Encendido / Apagado. Usted puede editar el contenido

de la respuesta de SMS en modo de silencio; if se establece activar, después de cancelar el tono de llamada entrante durante el proceso de llamada entrante, podrá enviar SMS en la página de la llamada entrante.

10. Tareas

Un registro del teléfono móvil en cualquier momento y lugar en el bloc de notas.

11. Configuraciones

■ La configuración de doble SIM

Usted puede seleccionar los modos de doble modo de espera y de un solo paso, SIM 1 encendido / SIM 2 encendido y el modo de vuelo.

Dos tarjetas, de doble modo de espera y de un solo paso: dos tarjetas SIM se insertan, en el caso de que una de las tarjetas está en uso por una llamada, para cualquier llamada entrante a la otra tarjeta, la terminal de red le indicará que el número no puede ser conectado por el momento.

La tarjeta SIM 1 encendido/SIM 2 encendido: Cuando el modo está activado, la señal de la otra tarjeta se apaga.

Modo de vuelo: No hay función de comunicación está disponible en el modo de vuelo.

■ La configuración del teléfono

Se refiere a la configuración de las funciones básicas, incluyendo la ciudad, el tiempo y formato, idioma de la pantalla y el tiempo de respuesta, restablecer todas las configuraciones, y etc.

■ La configuración de vibración

Usted puede abrir o cerrar la función.

■ Conectividad

Puede llevar a cabo la gestión de conexión y cuenta de datos.

■ La configuración de red

Usted puede configurar el modo de red de búsqueda o cambiar el menú de la red preferencial de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2. La opción está relacionada con su proveedor de red. Por favor, póngase en contacto con el proveedor de red para eso.

■ **La configuración de seguridad**

Usted puede configurar las funciones en las relaciones con la seguridad de teléfonos celulares.

■ **Restaurar la configuración de fábrica**

Si introduce la contraseña correcta del teléfono, puede cambiar la configuración del teléfono a su valor de fábrica por defecto, el uso de la función debe ser utilizado con precaución. (La contraseña por defecto: 1234).

12. Multimedia

■ **UMVideoChat**

UMVideoChat está disponible en las redes globales, sin costo de llamadas o tarifa de roaming. As long as your cell-phone is equipped with UMVideoChat, text, voice, video communication with similar phones or PCs at any time, in any place is simplicity itself. Siempre y cuando su teléfono móvil esté equipado con UMVideoChat, texto, voz, comunicaciones de vídeo con teléfonos similares o PC en cualquier momento, en cualquier lugar es la simplicidad por sí misma. UMVideoChat requires mobile network connection, a flow rate is therefore produced and the fee collected by service providers. UMVideoChat requiere la conexión de red del móvil, con un caudal que se produce, pues, y la tasa percibida por los proveedores de servicios.

■ **Grabadora de video**

In the options of the video camera, you may set the exposure compensation, avoidance of flickering, white balance, special effect, profile and etc.

En las opciones de la cámara de vídeo, puede configurar la compensación de la exposición, evitar el parpadeo, el balance de blancos, el efecto especial, el perfil y etc.

■ **Reproductor de video**

Compruebe los archivos de vídeo en la tarjeta de memoria compatibles con el teléfono celular.

■ **Visor de imágenes**

Revise las imágenes en la tarjeta de memoria en formatos compatibles con el teléfono celular.

■ **Grabadora de sonidos**

Usted puede configurar el formato de grabación y grabar o reproducir el archivo grabado.

13. Wlan

Se refiere a la comunicación inalámbrica con el equipo de ordenador, los clientes pueden usar Internetup a través de un ordenador portátil, PDA, etc. a la terminal en cualquier lugar en cualquier momento para acceder a Internet y conexión inalámbrica de área local inalámbrica (WLAN redes de empresa, el acceso a información, entretenimiento u oficina. Soporte la función multimedia y la función de carga y descarga, en cualquier momento, disfruta de los videos de música o en línea. Proporciona la conexión inalámbrica de buena velocidad y estable.

14. BT

Usted puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth; puede enviar imágenes, vídeos, archivos de música, etc. con la tecnología Bluetooth; y puede establecer una conexión inalámbrica con el PC compatible, además de establecer la comunicación a través de la conexión compatible con PC, además puede establecer la comunicación a través de los auriculares Bluetooth conectados y compatibles.

15. Servicios

■ STK

La función es proporcionada por el proveedor de la red. Las opciones del menú dependen de los servicios prestados por la tarjeta SIM. La función no será disponible en caso de que no sea compatible con la tarjeta SIM del proveedor de red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

■ WAP

Usted puede navegar en línea con el navegador WAP, lo que significa que usted puede navegar en línea en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la red de servicio más cercano. Pulse OK y lleve a cabo las siguientes operaciones

16. Reproductor de audio

El reproductor de audio se utiliza para reproducir archivos de música en los formatos admitidos en la lista del jugador actual. Usted puede ver los detalles de los archivos de música y configurar el archivo de música actual como el timbre de llamada entrante. Usted tiene que conectar los auriculares Bluetooth y encender la salida estéreo de los mismos con el fin de utilizarlo para disfrutar de la música.

17. Perfiles de usuario

Puede personalizar los perfiles y activar alguno de los perfiles a fin de utilizar una función específica. Usted puede configurar la señal de llamada, el modo de llamada, para conectar a través del sistema, el modo de respuesta, y etc.

18. Diversión y juegos

■ Aplicaciones Java

Es compatible con las aplicaciones Java.

■ Juegos

Incluyendo dos pequeños juegos de párrafo: Sushi Magic, Vsmj.

19. Extra

■ Calculadora

Usted puede usar la calculadora para sumar, restar, multiplicar y dividir.

Pulse las teclas de 0-9 para introducir el número y # para introducir la coma decimal. Pulse OK para obtener el resultado.

■ Cronógrafo

Seleccione el común cronómetro o multicronómetros para medir el tiempo.

■ Convertidor

Haga conversiones de unidades por unidades de peso y longitud en la conversión de unidades y haga la conversión de una moneda con la tasa de cambio a otro tipo de moneda.

20. Radio FM

■ Radio FM

Encienda el radio FM, y puede pulsar las teclas de dirección de izquierda y derecha para sintonizar el canal. Pulse la tecla de dirección hacia arriba para activar o desactivar el modo de auto-búsqueda. Pulse OK para guardar la emisora de FM. Pulse la tecla de dirección hacia abajo para activar o desactivar el radio FM. En las opciones, puede configurar de forma manual o automática la búsqueda de canales, la desactivación de los fondos durante la transmisión, así como el formato de grabación de los mismos.

21. Organizador

■ Antorcha Eléctrica

Usted puede abrir / cerrar una linterna.

■ Notas

Usted puede ver el calendario por semana o mes. Programación puede recordarle las tareas que necesita terminar en una fecha u hora específica.

■ Reloj Mundial

Compruebe el tiempo en diferentes ciudades de todo el mundo en comparación con la hora del sistema en el teléfono celular.

22. Calendario

El calendario que le recuerda las tareas y las notas de una reunión determinada o un aniversario.

23. Lector de libros electrónicos

Con esta función, usted puede leer cualquier archivo en formato TXT guardado en la tarjeta de memoria. Sólo tiene que copiar el archivo en la carpeta de [eLibro] en la tarjeta de memoria en el directorio [Gestor de archivos], y poner en marcha de la función de libros electrónicos. Si el archivo no está en la carpeta, sólo tiene que "abrir el libro electrónico" en las opciones del archive, y el archivo será movido a la carpeta automáticamente.

24. Alarma

Establezca el tiempo de reloj de alarma, la señal de llamada, el modo de llamada, el modo de timbre de alarma y el intervalo entre los timbres de alarma repetida. A la hora de alarma, un timbre de alarma se dará de acuerdo con la configuración.

25. Cámara

En las opciones de la cámara, puede configurar el modo de la fotometría, la compensación de exposición, evitar el parpadeo, el tiro posponido, el balance de blancos, la calidad de la foto, el tamaño de la fotografía, los efectos especiales, el perfil, etc. Usted puede entrar en el álbum para ver los formatos que son compatibles con el teléfono móvil.

26. TV

■ TV

El teléfono proporciona la función de ver la televisión gratuitamente; usted puede disfrutar del placer de ver la televisión gratuitamente en cualquier momento a través de las señales de televisión local inalámbrica. Para entrar en la TV móvil, puede realizar las siguientes operaciones:

En la interfaz de la TV de móvil, pulse OK, salte del menú de la mostración actual, y seleccione si desea enviar por MMS o no.

Opción

Para entrar en la configuración de la interfaz de menú de TV; por favor consulte a la configuración de la TV para las operaciones específicas.

Tamaño de la ventana

Para satisfacer sus necesidades visuales diferentes, usted puede seleccionar el tamaño de la ventana, para establecer la pantalla completa y la pantalla media.

presione "*" para ajustar el estado de mostrar la pantalla completa y la mitad, la pantalla completa se mostrará en el estado horizontal.

Grabación de TV

Cuando usted encuentra los programas favoritos, puede grabar los programas y disfrutar de ellos en su tiempo libre.

Búsqueda

Entre en el estado de búsqueda; después de buscar la estación con éxito, los canales encontrados se mostrarán en la lista de canal correspondiente en la interfaz del juego.

Reproducir del fondo

Abra y cierre la reproducción de fondo.

Pausa/Juega

Deje de jugar o jugar TV.

Juega el Silencio

Abra y cierre el modo de Silencio.

Volumen

pulse la tecla de navegación Izquierda para bajar el volumen.

pulse la tecla de navegación Derecha para aumentar el volumen.

Configuración de TV

Después de entrar en la configuración de la TV, usted puede realizar las siguientes operaciones:

Pausa: Usted puede dejar de ver la televisión. cuando usted abre el juego de fondo, puede ver el cesación de las opciones.

Al reproductor: Entre en el reproductor de video; puede reproducir cualquier formato de vídeo compatible con el teléfono.

Reproducir del fondo: Usted puede configurar la función de abrir/cerrar el fondo de televisión de reproducción; cuando usted abre reproducir del fondo, usted puede ver la televisión en el fondo.

Lista de canales: Se utiliza para guardar y editar los resultados de búsqueda automáticamente.

Tamaño de la ventana: Puede reproducir TV en pantalla completa y pantalla pequeña.

Mostrar la señal: Usted puede abrir o cerrar el icono de la cantidad de señal; usted puede ver la cantidad actual de recepción de la señal en la esquina superior izquierda de la interfaz del juego TV del teléfono al abrir el icono de la cantidad de señal; cuando cerra la visualización del icono de cantidad de señales, la interfaz del juego de TV del teléfono no mostrará el icono de la cantidad de señal.

País o región: Instale la región correspondiente al juego de televisión basada en su ubicación, y exige buscar la estación de nuevo después de cambiar la región.

Búsqueda: La búsqueda de la estación en la interfaz del juego de televisión.

Silencioso: Usted puede configurar para abrir o cerrar el silencio durante la reproducción de TV.

Restaurar valores predeterminados: Seleccione si desea restaurar la configuración de fábrica.

Ayuda: Instrucciones para las operaciones de TV móvil.

El auricular Bluetooth encendido y conecte la salida estéreo de los mismos con el fin de utilizarlo para disfrutar de la música.

27. MSN

MSN es una herramienta desarrollada de chat por Microsoft. Se usa en todo el mundo comúnmente. Puede chatear con otras personas a través de MSN Messenger. Es favorable por los usuarios debido a su comodidad y rapidez de las comunicaciones.

28. FACEBOOK

Facebook es un sitio web de redes sociales que operado y privado de propiedad por Facebook, incluyendo que puede agregar amigos y enviar mensajes a ellos, y actualizar sus perfiles personales para notificar a los amigos de sí mismos. Además, los usuarios pueden unirse a las redes organizadas por la ciudad, el lugar de trabajo, la escuela, y la región.

29. YAHOO

Yahoo es una herramienta de chat. Se usa en todo el mundo comúnmente.

30. Servicio de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM puede proporcionar varios servicios adicionales. La función sólo está disponible si es compatible con la tarjeta SIM. El nombre y el contenido de los **menús** dependen de los servicios que están disponibles.

Para más información, por favor consulte al proveedor de servicios de la tarjeta SIM.

31. Conectar PC

■ USB

Utilice la T-Flash insertada en el teléfono móvil como U-Disk. Puede transferir música, videos, juegos y otros archivos de PC a la T-Flash mediante un cable USB. Puede disfrutar de ellos en cualquier momento y en cualquier lugar.

■ COM PORT

Establezca un módem en el equipo local y construya una red, y la interfaz en serie se conecta después de registrarse en la cuenta con "* 99 #".

32. Accesorios originales

Consulte a su distribuidor local para el suministro de accesorios. Aquí son algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Por favor, mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
2. Sujete el enchufe y tire hacia fuera en vez de tirar del cable de alimentación cuando se corta el suministro de energía.
3. Compruebe los equipos móviles en el automóvil regularmente para ver si están instalados correctamente y si funcionan normalmente.

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante.

El uso de otros tipos de baterías, cargadores y accesorios puede resultar en la violación de la certificación o garantía de los términos o incluso ocasionar un peligro.

¿Por qué es necesario para utilizar los accesorios originales?

La batería y el cargador son partes fundamentales de un móvil, ya que juegan un papel importante para garantizar el funcionamiento normal del teléfono móvil, así como su seguridad. Se muestra en nuestra investigación de los clientes a largo plazo y de servicio posventa que muchos de los fracasos del móvil resulta por el uso de accesorios no elegible, especialmente la batería y el cargador no elegibles.

Riesgos derivados del uso de la batería y el cargador no elegibles

1. Acortar la vida útil de la batería con los tiempos de la batería de carga/ descarga mucho menor que el de la batería original.
2. Acortar la vida útil del teléfono móvil en gran medida. Voltaje inestable afectará el funcionamiento normal del circuito, resultando un daño permanente.
3. Afectar el rendimiento y la fiabilidad del teléfono móvil, reducir la calidad de la voz y ser susceptible de sistema que se ha detenido.
4. Puede provocar un incendio o una explosión y por lo tanto pone la seguridad personal de los consumidores en peligro.

33. Sobre la batería

■ Carga y descarga

Batería recargable se utiliza para el equipo. La batería puede cargarse y descargarse de unos cientos veces y finalmente se desactivará. En caso de que el tiempo de espera y la duración de la llamada se reduzcan obviamente, por favor, cambie la batería. Sólo utilice baterías aprobadas por Nokia y el cargador de aplicación aprobado por Nokia para la carga. Si la batería se sustituye y se utiliza por la primera vez, o la batería se ha mantenido por mucho tiempo antes de usar, puede ser necesario conectar, desconectar y volver a conectar con el cargador con el fin de cargar la batería.

Cuando el cargador no se utiliza, por favor desconéctelo con el equipo y sáquelo de la toma de corriente.

Si la batería se queda sin electricidad, es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el símbolo de carga se muestra en la pantalla, y entonces usted puede hacer y contestar las llamadas.

No utilice la batería para otros fines. No utilice un cargador dañado o una batería dañada.

■ El uso y el tratamiento de la batería

Evite el cortocircuito de la batería; de lo contrario, la batería puede ser dañada, y generar calor para causar peligro de incendio;

No ponga la batería a alta temperatura o al fuego; de lo contrario, puede explotar;

No intente desarmar la batería;

Deje de usarla en caso de daños o envejecimiento evidente de la batería y del cargador;

Devuelva los residuos y las baterías usadas al proveedor o centro de recuperación específico. No lo tire a la basura doméstica.

34. Mantenimiento y servicio

Su equipo es un producto con un diseño exquisito y un proceso. Por favor, use con cuidado. A continuación se presentan algunas sugerencias para que usted pueda utilizar con eficacia el servicio de mantenimiento.

1. Mantenga el equipo en seco. El agua de lluvia, la humedad, otros líquidos o contenidos de humedad pueden contener materias minerales, que pueden erosionar los cables electrónicos. Si el equipo se moja, retire la batería hasta que el equipo sea totalmente seco y después instalará la batería.
2. No utilice ni almacene el equipo en lugares con polvo o sucios; de lo contrario, las partes desmontables y los elementos electrónicos se pueden dañar.
3. No ponga el equipo en lugares sobrecalentados.
4. No guarde el equipo en lugares refrigerados; de lo contrario, cuando la temperatura sube a lo normal, la humedad se puede generar en el equipo, lo que resulta en daño de la placa de circuito.
5. Por favor, abra el equipo según las descripciones en el manual. No trate de cualquier otro medio.
6. No tire, golpee ni sacuda el equipo. Cualquier trato duro del equipo puede resultar en daños de la placa de circuito interno y su estructura

exquisita.

7. No limpie el equipo con químicos ardientes, detergentes o lave fuerte.
8. No pinte cualquier colorante en el equipo. La pintura puede bloquear las sustancias extrañas en las piezas sueltas y por lo tanto afectar la operación normal.
9. Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave (tales como los lentes de la cámara, el sensor de rango y el sensor de luz).
10. Sólo utilice la antena compatible o aprobada para la subestación de la dañada. Antena, alteración o accesorios no autorizados pueden resultar en daños de los equipos y la violación de las especificaciones pertinentes en equipos radioeléctricos.
11. Por favor, utilice el cargador en la área interior.
12. Los datos de copias se debe guardar (por ejemplo, el directorio de direcciones y el memorando de calendario).
13. Por favor, apague el equipo y saque la batería para restaurar la configuración del equipo irregular con el fin de mantener el rendimiento óptimo.

Las sugerencias anteriores se aplican también a su equipo, batería, cargador y otros accesorios. En el caso de algún dispositivo no funcione, llévelo a la agencia más cercana de mantenimiento autorizado para la reparación.

35. Instrucciones importantes de Seguridad

Entorno operativo

Utilizado en el punto normal cerca del oído o usado a una distancia de 2,2 cm (alrededor de 7 / 8 pulgadas) del cuerpo, el móvil está a las exigencias de las especificaciones de la radiación de radiofrecuencia. Si una bolsa de móvil, una bolsa de cintura cinturón o un soporte se utiliza para la realización del teléfono móvil, asegúrese de que el accesorio no tiene elementos metálicos y la distancia del móvil y el cuerpo cumpla con los requisitos anteriores.

Con el fin de transmitir el documento de datos o mensajes, se requiere establecer una conexión estable entre el teléfono móvil y la red. Bajo ciertas circunstancias, el móvil podría retrasar la transmisión de los datos o mensajes hasta que la conexión de red necesaria se establezca. Antes de completar la transmisión, asegúrese de cumplir con las descripciones anteriores sobre los espacios y las distancias.

Ciertas partes del teléfono móvil son magnéticos, y por lo tanto objetos metálicos puede ser absorbidos. Por favor, no mantenga la tarjeta de crédito u otros medios de almacenamiento magnético cerca de los móviles para evitar la pérdida de la información debido a la desmagnetización.

Equipo médico

El funcionamiento de los equipos de transmisión de radio (incluyendo teléfonos celulares) puede interferir en el funcionamiento de equipos médicos sin la protección adecuada. Para cualquier duda o en caso de que no esté seguro si el equipo médico puede proteger a la energía de RF externa, por favor consulte a su médico o al fabricante del equipo médico. Apague el equipo móvil como por los requisitos por escrito.

Automóvil

La señal de RF afectará el sistema electrónico instalado en el automóvil sin dispositivos adecuados de protección, tales como el sistema electrónico de llenar aceite, el sistema de frenado electrónico de anti-deslizamiento (anti-bloqueo), el sistema electrónico de control de velocidad y el sistema de cámara de aire. Para más información, por favor consulte al fabricante o el distribuidor del automóvil o el equipo conectado.

Sólo el personal profesional se le permite mantener o instalar el equipo en el automóvil. Instalación o mantenimiento con error es peligroso y puede resultar en la invalidación de la garantía del equipo. Mantenga la inspección regular de los equipos inalámbricos en el automóvil para ver si están instalados correctamente o si funcionan con normalidad. No almacene ni transporte el equipo y sus partes/accesorios juntos con los líquidos inflamables, artículos de gases o explosivos. En cuanto a los automóviles con cámaras de aire, recuerde que la expansión de la cámara de aire va a generar gran presión. No instale ningún artículo sobre la cámara de aire o

donde la cámara de aire puede ocupar durante la expansión, incluyendo el equipo con cable fijo o móvil. La instalación incorrecta del equipo de a bordo con conexión de cable puede resultar en serios daños si la cámara de aire se expande.

Avión

Es prohibido utilizar el equipo al embarcar un avión. Por favor, apague el equipo antes de embarcar. El uso del teléfono inalámbrico resultará en peligro a la operación del avión interfiriendo con la red del teléfono móvil. Además, el uso del teléfono móvil en el avión es ilegal.

En los lugares donde se puede provocar una explosión

Por favor, apague el equipo en los lugares donde se puede provocar una explosión, y cumpla con todas las palabras y orientaciones gráficas. Los lugares donde se puede provocar una explosión incluido los lugares donde se sugiere que se apague el automotor en las condiciones normales. En esos lugares, la chispa puede provocar una explosión o un incendio y causar lesiones personales o incluso la muerte. Por favor, apague el equipo en las estaciones de gas, como por ejemplo cerca de la bomba de gas en la estación. Por favor, observe las especificaciones sobre el uso restringido de equipos de radio en los depósitos de carburante (donde los combustibles se mantienen y se distribuyen), plantas químicas o lugares que provoca voladuras. Los lugares con peligro de explosión siempre (pero no todos), siempre con instrucciones claras, incluido debajo de la cubierta del buque, el

transporte químico o instalaciones de almacenamiento, o en lugares donde el aire contiene los aspectos químicos o partículas (como granos, polvo, o polvo metal). Por favor, consulte al fabricante de automóviles que utilizan gas licuado de petróleo (como propano, butano) para determinar si el equipo se permite utilizar cerca del automóvil.

Llamada de emergencia

Igual como otros teléfonos inalámbricos, el equipo usa la señal de radio, conexión inalámbrica y la red de tierra, y se suministra con funciones programables por el usuario. Por lo tanto, no se garantiza que la llamada puede ser puesto a través de cualquier circunstancia. Por eso, no es recomendable confiar en un equipo inalámbrico para las llamadas importantes, como el tratamiento médico y los primeros auxilios.

Hacer llamadas de teléfono de emergencia:

1. Encienda el equipo primero y compruebe si la señal es fuerte suficiente.
En algunas redes, puede ser necesario insertar la tarjeta SIM válida en el equipo correctamente.
2. Si es necesario, pulse la tecla Fin en repetidas ocasiones.