



ASUS Phone

IN SEARCH OF INCREDIBLE


User Guide



U11689-1

ASUS






First Edition/ May 2016


Model:ASUS_Z01FD

Before you start, ensure that you have read all the safety information and operating instructions in this **User Guide** to prevent injury or damage to your device.


NOTE: For the latest updates and more detailed information, please visit www.asus.com.

Front features






Side features




NOTE: The USB Type-C port supports USB2.0 transfer rate.






Rear features




Charging your ASUS Phone

To charge your ASUS Phone:

1. Connect the USB connector into the power adapter's USB port.
2. Connect the other end of the USB Type C cable to your ASUS Phone.
3. Plug the power adapter into a wall socket.





IMPORTANT!

- When using your ASUS Phone while it is plugged to a power outlet, the grounded power outlet must be near to the unit and easily accessible.
 - When charging your ASUS Phone through your computer, ensure that you plug the USB Type C cable to your computer's USB 2.0 / USB 3.0 port.
 - Avoid charging your ASUS Phone in an environment with ambient temperature of above 35 °C (95 °F).
-

NOTES:


- Use only the power adapter that came with your device. Using a different power adapter may damage your device.
 - Using the bundled power adapter and ASUS Phone signal cable to connect your ASUS Phone to a power outlet is the best way to charge your ASUS Phone.
 - Use the ASUS 18W power adapter and ASUS USB Type C cable to get the best fast-charge experience when your ASUS Phone is in sleep mode.
 - The input voltage range between the wall outlet and this adapter is AC 100V - 240V. The output voltage of the USB Type C cable is +5V $\overline{=}$ 2A, 10W / +9V $\overline{=}$ 2A, 18W.
-

Installing a Micro SIM / Nano SIM / MicroSD card


To install a Micro SIM / Nano SIM / MicroSD card:

1. Push a pin into the hole on the Micro SIM / Nano SIM / MicroSD card tray to eject it.





2. Insert the Micro SIM / Nano SIM or MicroSD card(s) into the card slot(s).



IMPORTANT: You can only use the Nano SIM card or the MicroSD card at a time.

3. Push the tray to close it



NOTES:


- The Micro SIM / Nano SIM card slots support LTE, WCDMA and GSM/EDGE network bands.
- The microSD card slot supports microSD and microSDHC card formats.

IMPORTANT: Both Micro SIM and Nano SIM card slots support 2G GSM/EDGE, 3G WCDMA and 4G LTE network bands. But only one SIM card can connect to 3G WCDMA / 4G LTE network service at a time.

CAUTION!

- Do not use sharp tools or solvent on your device to avoid scratches on it.
- Use only a standard micro SIM card on your ASUS Phone. A nano to micro SIM adapter or a trimmed SIM card may not properly fit into and may not be detected by your ASUS Phone.
- **DO NOT install an empty nano to micro SIM adapter into the micro SIM card slot to avoid irreversible damage.**





FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

5GHz product for indoor use only.

CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.






Hearing Aid Compatibility Information

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

Hearing Aid Compatibility Rating

This model handset is designed to comply with the requirements set forth in Section 20.19 of the Federal Communication Commission's (FCC) rules governing hearing aid compatibility (HAC), for the reduction of RF interference and magnetic coupling (T-coil) to hearing aids. The Microphone (M) rating and T-coil (T) rating are defined and labeled on the handset box. Devices meeting HAC compliance must have a minimum M3 and/or T3 rating or above as defined by the FCC in accordance with the latest ANSI Standard C63.19. The (M) rating refers to lower RF emission levels of the handset. The (T) rating refers to the magnetic coupling between the handset and the T-coil compatible hearing aid. Some hearing aids also provide an (M) rating, and are more immune than others to interference. To determine the (M) rating of your hearing aid, please contact your hearing health professional.





Industry Canada Statement

This device complies with RSS-247 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'industrie Canada

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industry Canada Class B Emission Compliance Statement


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité a la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.





RF Radiation Exposure Statement

For body worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

Déclaration de l'exposition aux radiations RF

Pour le fonctionnement du corps, ce téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition RF lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le combiné d'un minimum de 1,0 cm du corps. Utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer le respect des directives d'exposition RF.

The IC ID for this device is 3568A-Z01FD.

L'identifiant Industrie Canada de cet appareil est:
3568A-Z01FD.



RF Exposure Information (SAR)




This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits are 1.6 Watts per kilogram (over a volume containing a mass of 1 gram of tissue) in countries that follow the United States FCC limit and 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 10 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other





similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

The highest FCC SAR values for the device are as follows:

- 1.110 W/Kg(Head)
- 1.184 W/Kg(Body)

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: MSQZ01FD.



NOTES: For more Regulatory information and compliance marks (E-labels) about FCC/IC/MIC/VCCI, please refer to your device via the following steps:
Settings > About > Regulatory Information.




CE RF Exposure Compliance

This device meets the EU requirements (1999/519/EC) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

For body-worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP guidelines and the European Standard EN 62209-2, for use with dedicated accessories. SAR is measured with this device at a separation of 0.5 cm to the body, while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of this device. Use of other accessories which contain metals may not ensure compliance with ICNIRP exposure guidelines.





CE Mark Warning

C€0560ⓘ

CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity. The highest CE SAR values for the device are as follows:

- 0.363 W/kg@10g (Head)
- 1.350 W/kg@10g (Body)

This device is restricted for indoor use only when operating under 5150 MHz to 5350 MHz of frequency range.



For 5GHz WLAN: This equipment may be operated in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR



Laser safety information


CLASS 1 LASER PRODUCT

Using GPS (Global Positioning System) on your ASUS Phone

To use the GPS positioning feature on your ASUS Phone:

- Ensure that your device is connected to the Internet before using Google Map or any GPS-enabled apps.





- For first-time use of a GPS-enabled app on your device, ensure that you are outdoors to get the best positioning data.
- When using a GPS-enabled app on your device inside a vehicle, the metallic component of the car window and other electronic devices might affect the GPS performance.

Prevention of Hearing Loss

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

For France, headphones/earphones for this device are compliant with the sound pressure level requirement laid down in the applicable EN 50332-1:2013 and/or EN50332-2:2013 standard required by French Article L.5232-1.

Safety information


ASUS Phone care

- Use your ASUS Phone in an environment with ambient temperatures between 0 °C (32 °F) and 35 °C (95 °F).

The battery

Your ASUS Phone is equipped with a high performance non-detachable Li-polymer battery. Observe the maintenance guidelines for a longer battery life.





- Do not remove the non-detachable Li-polymer battery as this will void the warranty.
- Avoid charging in extremely high or low temperature. The battery performs optimally in an ambient temperature of +5 °C to +35 °C.
- Do not remove and replace the battery with a non-approved battery.
- Do not remove and soak the battery in water or any other liquid.
- Never try to open the battery as it contains substances that might be harmful if swallowed or allowed to come into contact with unprotected skin.
- Do not remove and short-circuit the battery, as it may overheat and cause a fire. Keep it away from jewelry or metal objects.
- Do not remove and dispose of the battery in fire. It could explode and release harmful substances into the environment.
- Do not remove and dispose of the battery with your regular household waste. Take it to a hazardous material collection point.
- Do not touch the battery terminals.




NOTES:

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used battery according to the instructions.

The charger

- Use only the charger supplied with your ASUS Phone.
- Never pull the charger cord to disconnect it from the power socket. Pull the charger itself.





Caution

Your ASUS Phone is a high quality piece of equipment. Before operating, read all instructions and cautionary markings on the (1) AC Adapter.

- Do not use the ASUS Phone in an extreme environment where high temperature or high humidity exists. The ASUS Phone performs optimally in an ambient temperature between 0 °C (32 °F) and 35 °C (95 °F).
- Do not disassemble the ASUS Phone or its accessories. If service or repair is required, return the unit to an authorized service center. If the unit is disassembled, a risk of electric shock or fire may result.
- Do not short-circuit the battery terminals with metal items.

Operator access with a tool




If a TOOL is necessary to gain access to an OPERATOR ACCESS AREA, either all other compartments within that area containing a hazard shall be inaccessible to the OPERATOR by the use of the same TOOL, or such compartments shall be marked to discourage OPERATOR access.



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.





Regional notice for Singapore

This ASUS Phone complies with IDA Standards.

Complies with
IDA Standards
DB103778

Proper disposal



Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



DO NOT throw the battery in municipal waste. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.



DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw this product in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble this product.

WARNING! This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling.





ASUS

**Address: 4F, 150 LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI,
TAIWAN**

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Declaration

We declare that the IMEI codes for this product, **ASUS Phone**, are unique to each unit and only assigned to this model. The IMEI of each unit is factory set and cannot be altered by the user and that it complies with the relevant IMEI integrity related requirements expressed in the GSM standards.

Should you have any questions or comments regarding this matter, please contact us.

Sincerely yours,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Support: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>



Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

All Rights Reserved.


You acknowledge that all rights of this Manual remain with ASUS. Any and all rights, including without limitation, in the Manual or website, and shall remain the exclusive property of ASUS and/or its licensors. Nothing in this Manual intends to transfer any such rights, or to vest any such rights to you.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS.

ZenTalk Fans Forum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php





Първо издание / Юни 2016


Модел: ASUS_Z01FD

Преди да започнете, уверете се, че сте прочели цялата информация за безопасност и всички инструкции за работа в това **Ръководство на потребителя**, за да предотвратите нараняване или повреда на Вашето устройство.


ЗАБЕЛЕЖКА: За последни актуализации и повече подробна информация, посетете www.asus.com.

Отпред






Страничен изглед



ЗАБЕЛЕЖКА: USB Type-C портът поддържа скорост на пренос USB2.0.






Отзад




Зареждане на ASUS Phone

Зареждане на Вашия ASUS Phone:

1. Включете USB конектора в USB порта на захранващия адаптер.
2. Свържете другия край на USB Type C кабела към Вашия ASUS телефон.
3. Включете захранващия адаптер в стенен контакт.





ВАЖНО!

- Когато използвате своя ASUS Phone в режим на зареждане от адаптера, заземяният контакт трябва да бъде лесно достъпен и максимално близо до устройството.
- Когато зареждате своя ASUS телефон чрез компютъра, уверете се, че сте включили USB Type C кабел към USB 2.0 / USB 3.0 порта на компютъра.
- Избягвайте зареждането на своя ASUS Phone при среда с околна температура по-висока от 35°C (95°F).

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Използвайте само захранващия адаптер, предоставен с Вашето устройство. Използването на друг захранващ адаптер може да повреди Вашето устройство.
- Използването на включения захранващ адаптер и сигналния кабел на ASUS Phone за свързване на Вашия ASUS Phone към стенен контакт е най-добрият начин да заредите своя ASUS Phone.
- Използвайте захранващ адаптер на ASUS 18W и ASUS USB кабел за бързо зареждане, когато Вашият ASUS телефон е в режим на заспиване.
- Диапазонът на входното напрежение между между стенния контакт и този адаптер е AC 100V - 240V. Изходното напрежение на кабел Type C е +5V==2A, 10W / +9V==2A, 18W.

Инсталиране на Micro SIM / Nano SIM / MicroSD карта


Инсталиране на Micro SIM / Nano SIM / MicroSD карта:

1. Вкарайте игла в отвор на гнездото за Micro SIM / Nano SIM / MicroSD карта, за да извадите тавата.





2. Поставете Micro SIM / Nano SIM или MicroSD карта(карти) в гнездото(гнездата) за карти.



ВАЖНО: Не можете да използвате повече от Nano SIM или MicroSD карта едновременно.

3. Натиснете тавата, за да я затворите.



ЗАБЕЛЕЖКА:


- Гнездата за Micro SIM / Nano SIM картите поддържат LTE, WCDMA, и GSM/EDGE мрежови ленти.
- Гнездото за MicroSD картата поддържа формати MicroSD и MicroSDHC.

ВАЖНО! Гнездата за Micro SIM и Nano SIM карти поддържат 2G GSM/EDGE/3G WCDMA/4G LTE мрежова лента. Към 3G WCDMA / 4G LTE услугата не могат да се свързват и двете SIM карти едновременно.

ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте остри предмети или разтворители върху Вашето устройство, за да не го надраскате.
- Използвайте само Micro SIM карта с Вашия ASUS Phone. Адаптер от папо към Micro SIM или изрязана SIM карта може да не паснат както трябва или е възможно да не бъдат открити от Вашия ASUS Phone.
- НЕ поставяйте празен адаптер от папо към Micro SIM карта в гнездото за Micro SIM карта, за да избегнете необратима повреда.**





CE RF съответствие

Това устройство изпълнява изискванията на ЕС (1999/519/EC), относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета.

Що се отнася до използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите за експозиция на ICNIRP и на европейския стандарт EN 62209-2 при използване на аксесоари, специално предназначени за устройството. SAR се измерва, когато устройството е на разстояние от 0 cm до 0.5 cm до тялото по време на предаване при най-високата сертифицирана мощност във всички честоти на мобилното устройство. При използване на други аксесоари, които съдържат метал, е възможно разпоредбите за експозицията на ICNIRP да не са изпълнени.

CE Маркировка


CE 0560 ⓘ

CE маркировка за устройства с безжични LAN/Bluetooth

Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на Европейският парламент и Комисията от март 1999 година, относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие.

- 0.363 W/Kg @ 10g (за главата)
- 1.350 W/Kg @ 10g (за тялото)





Това устройство е ограничено за използване на закрито, само когато работи в честотния диапазон между 5150 и 5350 MHz.

За 5GHz WLAN: Това оборудване може да се използва в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Информация за безопасност при работа с лазер


ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

Използване на GPS (глобална система за позициониране) на Вашия ASUS Phone

За използване на GPS функцията на Вашия ASUS Phone:

- Уверете се, че Вашето устройство е свързано с интернет преди да използвате Google карта или други приложения с GPS.
- Първия път, когато използвате приложение с GPS на Вашето устройство, уверете се, че сте на открито, за да получите възможно най-добри данни за позициониране.
- Когато използвате приложение с GPS на Вашето устройство в превозно средство, металните компоненти на стъклото или други електронни устройства могат да окажат влияние върху производителността на GPS.





Предотвратяване на загуба на слуха

За предотвратяване на евентуална загуба на слуха, не слушайте прекалено силен звук продължително време.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

За Франция, слушалките за това устройство изпълняват изискването за нивото на звуковото налягане в приложимите стандарти EN 50332-1: 2013 и/или EN50332-2: 2013 както се изисква от френската точка L.5232-1.

Информация за безопасност

Грижа за ASUS Phone


- Използвайте своя ASUS Phone в среда с околна температура между 0 °C (32 °F) и 35 °C (95 °F).

Батерия

Вашият ASUS Phone е оборудван с мощна, неотстраняема литиево-полимерна батерия. Спазвайте указанията за поддръжка, за да осигурите по-дълъг живот на батерията.

- Не вадете неотстраняемата литиево-полимерна батерия, защото това може да анулира гаранцията.
- Избягвайте зареждане при прекалено висока или прекалено ниска температура. Батерията има оптимална производителност при околна температура от +5 °C до +35 °C.





- Не отстранявайте и не сменяйте батерията с неодобрен тип.
- Не отстранявайте и не потопявайте батерията във вода или друга течност.
- Никога не се опитвайте да отваряте батерията, тъй като тя съдържа вещества, които може да са вредни при поглъщане или при контакт с незащитена кожа.
- Не отстранявайте батерията и не предизвиквайте късо съединение, защото батерията може да прегрее и да причини пожар. Пазете я далеч от бижута или други метални предмети.
- Не изхвърляйте батерията в огъня. Тя може да избухне и да отдели вредни вещества в околната среда.
- Не изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци. Занесете я в пункт за събиране на опасни материали.
- Не докосвайте изводите на батерията.

ВНИМАНИЕ:

- Опасност от експлозия, ако батерията се смени с грешен тип.
- Използваните батерии да се изхвърлят в съответствие с инструкциите.

Зарядно устройство


- Използвайте само зарядното устройство, предоставено заедно със ASUS Phone.
- Никога не дърпайте кабела на зарядното устройство, за да го изключите от контакта. Хванете самото зарядно устройство.

Внимание

Вашият ASUS Phone представлява висококачествено оборудване. Преди работа, прочетете всички инструкции и маркировки за безопасност върху (1) адаптера за променлив ток.

- Не използвайте ASUS Phone в екстремални условия, в среда с високи температури или





влага. ASUS Phone работи оптимално в среда с околна температура между 0 °C (32 °F) и 35 °C (95 °F).

- Не разглобявайте ASUS Phone или аксесоарите му. Ако е необходим ремонт или поправка, занесете устройството в официален сервизен център. Ако устройството бъде разглобено, съществува опасност от токов удар или пожар.
- Не предизвиквайте късо съединение на терминалите на батерията чрез допир до метални предмети.


Достъп на оператора чрез инструмент

Ако е необходим ИНСТРУМЕНТ за получаване на достъп до ОБЛАСТТА ЗА ДОСТЪП НА ОПЕРАТОРА, или всички други отделения в тази област, които крият опасност, ще са недостъпни за ОПЕРАТОРА при използване на същия ИНСТРУМЕНТ, или тези отделения ще бъдат маркирани по начин, който да предотврати достъпа на ОПЕРАТОРА.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане на продукти

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане на продукти се основават на нашата отдаденост да покриваме най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на решения, които Ви дават възможност отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали. Отидете на адрес <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация за рециклиране в различни региони.





Правилно изхвърляне



Опасност от експлозия, ако батерията се смени с грешен тип. Използваните батерии да се изхвърлят в съответствие с инструкциите.



НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци. Този символ на зачеркната с X кофа за отпадъци на колелца означава, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци.




НЕ изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Този продукт е проектиран, така че да могат частите му да бъдат рециклирани. Символът на зачеркната с X кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.



НЕ изхвърляйте този продукт в огъня. НЕ предизвиквайте късо съединение на контактите. НЕ разглобявайте този продукта.





ASUS

Address: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Декларация

Декларираме, че изпитателните конструктивни номера (IMEI) за продукта **ASUS Phone** са уникални за всяко устройство и са използвани само за този модел. IMEI номерът на всяко устройство се задава фабрично, не може да се променя от потребителя и е в съответствие със съответните изисквания за целостта на IMEI номера, отразени в стандартите за GSM технологиите.

Ако имате въпроси или забележки по тази тема, можете да се обърнете към нас.

С уважение,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Тел: 886228943447

Факс: 886228907698

Поддръжка: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Авторски права © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.


Всички права запазени.

Приемате, че всички права върху това ръководство остават собственост на ASUS. Всякакви други права, включително, но не само, в ръководството или уеб сайта, са и ще останат изключителна собственост на ASUS и/или страните, издаващи лицензи. Нищо в това ръководство не цели прехвърлянето или даването на такива права на Вас.

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS.

Форум на почитателите на ZenTalk
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)





Prvo vydání / Kolovoz 2016


Model: ASUS_Z01FD


Hvala što ste kupili ovaj ASUS proizvod!

Prije početka pročitajte sve sigurnosne informacije i upute za korištenje iz **User Guide (korisničkog vodiča)** kako biste onemogućili ozljeđivanje i oštećenje uređaja.


NAPOMENA: Najnovija ažuriranja i detaljnije informacije pronaći ćete na www.asus.com.

Funkcije na prednjoj strani






Funkcije na bočnoj strani



NAPOMENA: USB priključak vrste C podržava USB2.0 brzinu prijenosa.


Funkcije na stražnjoj strani




Punjenje ASUS Phone

Punjenje ASUS Phone:

1. Priključite USB konektor u USB priključak adaptera napajanja.
2. Drugi kraj USB kabla Tip C priključite u ASUS Phone.
3. Priključite adapter napajanja u zidnu utičnicu.





VAŽNO!

- Kada ASUS Phone koristite dok je priključen u električnu utičnicu, blizu uređaja mora se nalaziti uzemljena električna utičnica i biti lako dostupna.
- Kada ASUS Phone puniti pomoću računala, priključite USB kabel vrste C u USB 2.0/USB 3.0 priključak na računalu.
- Nemojte puniti ASUS Phone u okolini s temperaturom većom od 35° C (95° F).

NAPOMENE:


- Koristite samo onaj adapter napajanja koji je isporučen s uređajem. Korištenjem drugog adaptera napajanja možete oštetiti uređaj.
- Korištenje isporučenog adaptera napajanja i signalnog kabela ASUS Phone prilikom priključivanja istog u električnu utičnicu, najbolji je način punjenja ASUS Phone.
- Koristite adapter za napajanje ASUS 18W i ASUS USB kabel za najbolje brzo punjenje kada se ASUS telefon nalazi u stanju mirovanja.
- Raspon ulaznog napona između zidne utičnice i ovog adaptera je AC 100 V - 240 V. Izlazni napon kabela vrste C je +5V $\overline{=}$ 2A, 10W / +9V $\overline{=}$ 2A, 18W.

Ugradnja Micro SIM/Nano SIM/ MicroSD kartice


Ugradnja Micro SIM/Nano SIM/MicroSD kartice:

1. Gurnite iglu u otvor na utoru Micro SIM/Nano SIM/MicroSD kartice za izbacivanje ladice.





2. Umetnite Micro SIM/ Nano SIM ili MicroSD karticu(e) u utor(e) za karticu(e).



VAŽNO: Odjednom možete koristiti samo Nano SIM karticu ili MicroSD karticu.

3. Gurnite ladicu da ju zatvorite.



NAPOMENE:


- Utor za Micro SIM / Nano SIM karticu podržava mrežne pojaseve LTE, WCDMA i GSM/EDGE.
- Utor za MicroSD karticu podržava formate MicroSD i MicroSDHC kartice.

VAŽNO! Utori za Micro SIM i Nano SIM kartice podržavaju 2G GSM/EDGE / 3G WCDMA/4G LTE mrežni opseg. No, istodobno se samo jedna SIM kartica može spojiti na 3G WCDMA / 4G LTE uslugu.

OPREZ!

- Nmeojte koristiti oštar alat ili otapalo na uređaju kako ga ne biste izgrebali.
- U ASUS Phoneu koristite samo standardnu SIM karticu. Adapter Nano na Mikro SIM karticu ili odrezana SIM kartica neće pravilno pristajati u utor i neće je prepoznati ASUS Phone.
- **NEMOJTE instalirati prazan nano na Mikro SIM adapter u utor za Mikro SIM karticu da ne dođe do nepopravljivog oštećenja.**





Sukladnost sa CE direktivom o izlaganju RG zračenju

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Uređaj je ispitan za upotrebu u kojoj se on nosi na tijelu i zadovoljava smjernice vijeća ICNIRP i odredbe europskog standarda EN 62209-2 koje se tiču upotrebe sa namjenskom dodatnom opremom. SAR se mjeri s ovim uređajem na udaljenosti 0.5 cm od tijela, kada on odašilje na najvećoj odobrenoj izlaznoj snazi, u svim njegovim frekvencijskim pojasevima. Korištenje druge dodatne opreme koja sadrži metalne dijelove možda neće zadovoljavati smjernice vijeća ICNIRP o izlaganju.

Upozorenje u vezi CE oznake



CE0560



CE oznaka za uređaje sa funkcijom LAN/ Bluetooth


Ova oprema sukladna je zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i europske komisije od 9. travnja, 1999 koja upravlja Radio i telekomunikacijskom opremom i uzajamnim priznanjem sukladnosti.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj iznosi:

- 0.363 W/kg @ 10g (Glava)
- 1.350 W/kg @ 10g (Tijelo)

Ovaj uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenom prostoru samo pri radu u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz.





Za WLAN na 5 GHz: Ova oprema može se koristiti u:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Podaci o sigurnoj uporabi lasera


LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1

Uporaba funkcije GPS (Globalni sustav za određivanje položaja) na ASUS Phone

Korištenje GPS funkcije za određivanje položaja na ASUS Phone:

- Pobrinite se da je uređaj spojen na Internet prije uporabe Google Map ili bilo koje aplikacije s omogućenom funkcijom GPS.
- Za prvu uporabu aplikacije s omogućenom funkcijom GPS na uređaju, pobrinite se da se nalazite na otvorenom, kako biste dobili najbolje podatke o položaju.
- Kod uporabe aplikacije s omogućenom funkcijom GPS na uređaju unutar vozila, metalni dijelovi prozora na autu i ostali elektronički uređaji mogu utjecati na performanse funkcije GPS.





Prevenција gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte zvuk predugo na visokoj razini glasnoće.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 koje propisuje francuski zakon L.5232-1.

Obavijesti o sigurnosti

Briga o ASUS Phone


- ASUS Phone koristite u okolini s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Baterija

ASUS Phone opremljen je litij-polimer baterijom visokih radnih svojstava koja se ne može odvojiti. Životni vijek baterije produljit ćete poštivanjem smjernica za održavanje.

- Nemojte vaditi neodvojivu litij-polimernu bateriju jer ćete tako poništiti jamstvo.
- Nemojte puniti na iznimno visokim ili niskim temperaturama. Baterija optimalno radi kada je temperatura okoline između +5 °C i +35 °C.
- Bateriju nemojte izvaditi i zamijeniti neodobrenom baterijom.





- Nemojte izvaditi i uroniti bateriju u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nikada nemojte pokušati otvoriti bateriju jer ona sadrži tvari koje mogu biti štetne ako se progutaju ili ako dođu u dodir s nezaštićenom kožom.
- Nemojte izvaditi ili kratko spojiti bateriju jer se ona tako može pregrijati i dovesti do požara. Držite je podalje od nakita i metalnih predmeta.
- Bateriju nemojte vaditi i bacati u vatru. Ona može eksplodirati i ispustiti štetne tvari u okolinu.
- Bateriju nemojte vaditi i bacati zajedno s običnim kućanskim otpadom. Odnosite je na mjesto za zbrinjavanje opasnog materijala.
- Ne dodirujte kontakte baterije.


NAPOMENE:

- Ako bateriju zamijenite baterijom neispravne vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama.

Punjač

- Koristite samo onaj punjač koji je isporučen uz ASUS Phone.
- Kabel punjača nikada nemojte povlačenjem pokušati izvući iz električne utičnice. Povlačite sam punjač.





Opresz

ASUS Phone vrlo je kvalitetna oprema. Prije upotrebe pročitajte sve upute i oznake za opresz koje se nalaze na (1) AC adapteru.

- ASUS Phone nemojte koristiti u okolini s iznimno visokom temperaturom ili vlažnošću zraka. ASUS Phone optimalno radi u okolini s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).
- Nemojte rastavljati ASUS Phone ili njegovu dodatnu opremu. Ako je potreban servis ili popravak, odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar. Ako uređaj rastavite, javlja se opasnost od električnog udara ili izbijanja požara.
- Nemojte kratko spajati baterijske kontakte s metalnim predmetima.


Pristup korisnika pomoću alata

Ako je za ulaz u PODRUČJE KOJEMU KORISNIK MOŽE PRISTUPITI potrebno koristiti ALAT, KORISNIKU neće biti dostupni svi odjeljci koje nose određenu opasnost u tom području dok koristi taj ALAT, ili će takvi odjeljci biti odgovarajuće označeni kako bi se tako obeshrabrio KORISNIKOV pristup istima.

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.





Propisno zbrinjavanje



Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.




ASUS Phone NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



ASUS Phone NE odlažite u vatru. IZBJEĞAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Phone.





ASUS

Adresa: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tajvan

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Izjava

Izjavljujemo da su IMEI kodovi za ovaj proizvod, **ASUS Phone**, jedinstveni za svaki uređaj i dodijeljeni samo ovom modelu. IMEI za svaki uređaj je tvornički postavljen i ne može ga mijenjati korisnik; on zadovoljava važeće zahtjeve za integritetom IMEI-a koji su navedeni u GSM standardima.

Ako imate pitanja ili komentare u vezi ove teme, kontaktirajte nas.

S poštovanjem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Podrška: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>



Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.


Potvrđujete da sva prava iz ovog priručnika ostaju u vlasništvu tvrtke ASUS. Bilo koje i sva prava, uključujući ali bez ograničenja na ona u priručniku ili na internetskoj stranici, ostat će u isključivom vlasništvu tvrtke ASUS i/ili njezinih davatelja licence. Ništa u ovom priručniku neće služiti za prijenos ili dodjeljivanje takvih prava vama.

ASUS DAJE OVAJ PRIRUČNIK U STANJU U "KAKVOM JEST" BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS.

Forum obožavatelja ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php






Прво издание / Август 2016


Модел: ASUS_Z01FD

Пред да започнете, задолжително прочитајте ги сите информации за безбедност и инструкциите за ракување во ова **Упатство за корисникот** за да избегнете повреда или оштетување на уредот.


ЗАБЕЛЕШКА: За најнови ажурирања и подетални информации, посетете ја www.asus.com.

Предни функции






Странични функции




ЗАБЕЛЕШКА: УСБ-портата од Тип С поддржува брзина на пренос УСБ 2.0.





Задни функции






Полнење на телефонот ASUS

За полнење на телефонот ASUS:

1. Поврзете го USB-конекторот со USB-портата на адаптерот за напојување.
2. Поврзете го другиот крај на УСБ-кабелот од Тип C со телефонот ASUS.
3. Вклучете го адаптерот за напојување во сиден приклучок.




ВАЖНО!

- Кога го користите телефонот ASUS додека е поврзан со сиден приклучок, заземјениот приклучок мора да биде во близина на уредот и да биде лесно пристапен.
- Кога го полните телефонот ASUS преку компјутерот, проверете дали сте го поврзале УСБ-кабелот од Тип C со USB 2.0 / USB 3.0 порта на компјутерот.
- Избегнувајте да го полните телефонот ASUS во околина со температура над 35°C (95°F).

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Користете го само адаптерот за напојување што е испорачан со производот. Уредот може да се оштети со употреба на друг адаптер за напојување.
- Најдобар начин за полнење на телефонот ASUS е да го користите испорачаниот адаптер за напојување и сигналниот кабел на телефонот ASUS за да го поврзете телефонот со приклучок за напојување.
- Користете го приклучокот за напојување на ASUS од 18W и УСБ кабел на ASUS за најквалитетно брзо полнење кога вашиот ASUS телефон е во режим на спиење.
- Опсегот на влезниот напон меѓу сидниот приклучок и овој адаптер е AC 100V - 240V. Излезниот напон на кабелот од Тип C е +5V=2A, 10W/+9V=2A, 18W.






Инсталирање Микро СИМ, Нано СИМ /MicroSD картичка

За да инсталирате микро СИМ, Нано СИМ /MicroSD картичка:


1. Турнете игличка во отворот за микро СИМ / Нано СИМ /MicroSD картичка за лежиштето да се отвори.




2. Внесете микро СИМ / Нано СИМ илиг MicroSD картичка(и) во отвор(ите) за картичка.



ВАЖНО: Може да користите само Нано СИМ картичка или MicroSD картичка во исто време.





3. Гурнете ја фиоката за да ја затворите.



ЗАБЕЛЕШКИ:


- Отворите за микро СИМ / Нано СИМ-картички ги поддржуваат мрежните опсези LTE, WCDMA и GSM/EDGE.
- Отворот за MicroSD-картичка поддржува картички со формати MicroSD и MicroSDHC.

ВАЖНО: Двата отвора за микро СИМ и Нано СИМ картички го поддржуваат мрежниот опсег 2G GSM/EDGE, 3G WCDMA и 4G LTE. Но, само една СИМ-картичка може да се поврзе со услуга 3G WCDMA / 4G LTE во даден момент.

ВНИМАНИЕ:

- Не користете остри алати или растворувач на уредот за да не го изгребете.
 - Користете само стандардна микро СИМ картичка на вашиот ASUS телефон. Нано до микро СИМ адаптер или скратена СИМ картичка може да не се соодветни за местото на поставување и да не бидат откриени од вашиот ASUS телефон.
 - **НЕ инсталирајте празен нано до микро СИМ адаптер во отворот за микро СИМ картичка за да избегнете неповратна штета.**
-





CE Усогласеност со изложеност на RF

Овој уред ги исполнува условите на ЕУ (1999/519/E3) за ограничување на изложеноста на населението на електромагнетни полиња, со цел заштита на здравјето.

Овој уред е тестиран за носење на тело и е усогласен со насоките на ICNIRP и Европскиот стандард EN 62209-2, за употреба со специјално наменети додатоци. SAR на овој уред е измерена на растојание од 0.5 см од телото, при емитување со највисокото потврдено ниво на моќност во сите фреквентни опсези на овој уред. Употребата на други додатоци што содржат метали може да резултира со неусогласеност со насоките на ICNIRP за изложеност.

Предупредување со ознака CE

CE0560 ⚠




Ознака CE за уреди со безжична LAN / Bluetooth



Оваа опрема е усогласена со условите на Директивата 1999/5/E3 на Европскиот Парламент и Европската Комисија од 9 март, 1999 за радио и телекомуникациска опрема и за потврдување на сообразноста. Највисоките CE вредности за SAR на уредот се следниве:

- 0.363 W/Kg@10g (глава)
- 1.350 W/Kg@10g (тело)





Овој уред е ограничен само за внатрешна употреба
кога работи во фреквенциски опсег од 5150 до
5350 MHz.

За WLAN од 5GHz: Оваа опрема може да се користи во:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Информации за безбедност за ласерот


ЛАСЕРСКИ ПРОИЗВОД ОД 1
КЛАСА

Користење GPS (Global Positioning System) на телефонот ASUS

За да ја користите функцијата за GPS-позиционирање
на телефонот ASUS:

- Проверете дали уредот е поврзан на интернет пред да ја користите Google Map или други апликации што поддржуваат GPS.
- При првата употреба на апликација што поддржува GPS на уредот, излезете надвор за да ги добиете најдобрите податоци за позиционирање.
- Кога на уредот користите апликација што поддржува GPS и се наоѓате во возило, металната компонента за прозорецот на автомобилот и други електронски уреди може да влијаат врз работата на GPS.





Спречување на оштетување на слухот

За да избегнете можно оштетување на слухот, избегнувајте долготрајно слушање звук со голема јачина.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

За Франција, слушалките за овој уред се усогласени со условот за звучен притисок наведен во применливите стандарди EN 50332-1:2013 и/или EN50332-2:2013 согласно францускиот закон L.5232-1.

Информации за безбедност

Грижа за телефонот ASUS


- Користете го телефонот ASUS во околина со температури меѓу 0 °C (32 °F) и 35 °C (95 °F).

Батерија

Телефонот ASUS има литиум-полимерна батерија со високи перформанси, што не може да се извади. За подолг работен век на батеријата, следете ги упатствата за одржување.

- Не отстранувајте ја li-полимерската батерија што не се вади бидејќи тоа ќе ја поништи гаранцијата.
- Избегнувајте да ја полните батеријата на екстремно висока или ниска температура. Батеријата работи оптимално на температура од +5 °C до +35 °C.





- Не отстранувајте ја и не заменувајте ја батеријата со неodobrena батерија.
- Не вадете ја и не потопувајте ја батеријата во вода или во друга течност.
- Не обидувајте се да ја отворите батеријата затоа што содржи материји што може да бидат штетни доколку се проголтаат или доколку дојдат во контакт со незаштитена кожа.
- Не вадете ја и не вршете краток спој на батеријата, затоа што може да се прегрее и да предизвика пожар. Чувајте ја подалеку од накит или метални предмети.
- Не вадете ја батеријата и не фрлајте ја во оган. Може да експлодира и да ослободи штетни материји во околината.
- Не фрлајте ја батеријата во отпадот на домаќинството. Однесете ја во собирен пункт за опасни материјали.
- Не допирајте ги контактите на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Постои ризик од експлозија доколку батеријата се замени со несоодветен тип на батерија.
 - Фрлете ја старата батерија според упатствата.
-


Полнач

- Користете го само полначот испорачан со телефонот ASUS.
- Никогаш не влечете го кабелот на полначот за да го исклучите од приклучокот за струја. Влечете го самиот полнач.

Внимание

Телефонот ASUS е висококвалитетен уред. Пред да ракувате со уредот, прочитајте ги сите упатства и ознаки за предупредување на (1) AC адаптерот за напојување.





- Не користете го телефонот ASUS во екстремна околина со висока температура или висока влажност. Телефонот ASUS работи оптимално во околина со температура меѓу 0 °C (32 °F) и 35 °C (95 °F).
- Не расклопувајте го телефонот ASUS или неговите додатоци. Доколку е потребен сервис или поправка, однесете го уредот во овластен сервисен центар. Доколку го расклопите уредот, тоа може да резултира со ризик од електричен удар или пожар.
- Не вршете краток спој на контактите на батеријата со метални предмети.


Пристап на корисник со алатка

Доколку е потребна АЛАТКА за да се добие пристап до МЕСТО ЗА ПРИСТАП НА КОРИСНИК, сите други делови во тоа место што содржат опасност ќе бидат непристапни за КОРИСНИКОТ со користење на истата АЛАТКА или таквите делови ќе бидат означени за да се обесхрабри пристап на КОРИСНИКОТ.

Услуги на ASUS за рециклирање/враќање

Програмите на ASUS за рециклирање и враќање се резултат на нашата посветеност кон највисоките стандарди за заштита на нашата животна средина. Веруваме во обезбедувањето решенија со коишто ќе можете одговорно да ги рециклирате нашите производи, батерии, други компоненти, како и материјалите за пакување. Посетете ја <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за детални информации за рециклирањето во различни региони.





Соодветно фрлање



Постои ризик од експлозија доколку батеријата се замени со несоодветен тип на батерија. Фрлајте ги старите батерии според упатствата.



НЕ фрлајте ја батеријата во комунален отпад. Ознаката со пречкртана корпа за ѓубре укажува дека батеријата не треба да се фрла во комунален отпад.




НЕ фрлајте го овој производ во комуналниот отпад. Овој производ е редизајниран за да овозможи соодветна повторна употреба на деловите и рециклирање. Ознаката со пречкртана корпа за ѓубре укажува дека производот (електрична, електронска опрема и плосната батерија што содржи жива) не треба да се фрла во комуналниот отпад. Проверете ги локалните прописи за фрлање електронски производи.



НЕ фрлајте го овој производ во оган.
НЕ вршете краток спој на контактите.
НЕ расклопувајте го производот.





ASUS

**Адреса: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei,
Taiwan**

Тел.: 886228943447

Факс: 886228907698

Изјава

Изјавуваме дека кодовите IMEI за овој **телефон ASUS** се уникатни за секој уред и единствено доделени за овој модел. IMEI на секој уред е фабрички поставен и не може да се менува од страна на корисникот и е усогласен со релевантните услови за интегритет на IMEI, наведени во стандардите за GSM.

Ако имате какви било прашања или коментари во врска со ова, контактирајте со нас.

Искрени ваши,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Тел.: 886228943447

Факс: 886228907698

Поддршка:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Авторски права © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.


Сите права се задржани.

Потврдувате дека сите права во ова Упатство ги задржува ASUS. Сите права, вклучително, но без ограничување на правата во Упатството или веб-локацијата ќе останат ексклузивна сопственост на ASUS и/или нејзините даватели на лиценци. Ништо што е содржано во ова Упатство не ви ги пренесува тие права во ваша сопственост.

ASUS ГО ОБЕЗБЕДУВА ОВА УПАТСТВО „КАКВО ШТО Е“ БЕЗ КАКВА БИЛО ГАРАНЦИЈА. СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО ОВА УПАТСТВО ИМААТ САМО ИНФОРМАТИВНА НАМЕНА И ПОДЛЕЖАТ НА ИЗМЕНИ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ БЕЗ ИЗВЕСТУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕ ТРЕБА ДА СЕ ТОЛКУВААТ КАКО ОБВРЗНИ ЗА ASUS.

Форум за обожаватели на ZenTalk
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)





Prvo izdanje / Avgust 2016


Model: ASUS_Z01FD


Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod kompanije ASUS!

Pre nego što počnete, proverite da ste pročitali sve bezbednosne informacije i uputstva za rad u ovom **User Guide (Uputstvu za korišćenje)** da biste sprečili povredu ili oštećenje svog uređaja.


NAPOMENA: Za najnovije i detaljnije informacije, molimo posetite www.asus.com.

Funkcije napred






Funkcije sa strane





NAPOMENA: Ulaz za USB tipa C podržava USB 2.0 brzinu prenosa





Funkcije pozadi






Punjenje vašeg ASUS Phone uređaja

Da napunite svoj ASUS Phone:

1. Povežite USB konektor za USB port adaptera za napajanje.
2. Povežite drugi kraj USB kabla tipa C za svoj ASUS Phone.
3. Uključite adapter za napajanje u utičnicu na zidu.



VAŽNO!

- Kada koristite svoj ASUS Phone dok je priključen za napajanje struje, uzemljeni izlaz za struju mora da bude blizu uređaja i lako dostupan.
- Kada punite svoj ASUS Phone preko kompjutera, proverite da ste priključili kabl za USB tipa C u USB 2.0 / USB 3.0 port kompjutera.
- Izbegavajte da punite svoj ASUS Phone u sredini sa ambijentalnom temperaturom iznad 35°C (95°F).

BELEŠKE:

- Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj. Korišćenje drugog adaptera za napajanje može da ošteti vaš uređaj.
- Korišćenje priloženog adaptera za struju i ASUS Phone signalnog kabla da povežete svoj ASUS Phone uređaj za napajanje struje je najbolji način da napunite ASUS Phone.
- Koristite adapter za napajanje ASUS 18W i ASUS USB kabl za najbolje brzo punjenje kada je vaš ASUS telefon u režimu za spavanje.
- Raspon ulaznog napona između utičnice na zidu i ovog adaptera je AC 100V - 240V. Izlazni napon kabla tipa C je +5V=2A, 10W / +9V=2A, 18W.




Instaliranje Mikro SIM / Nano SIM / MikroSD kartice

Da instalirate Mikro SIM / Nano SIM / MikroSD karticu:


1. Gurnite pin u rupicu proreza na Mikro SIM / Nano SIM / MikroSD kartici da izbacite ležište.



2. Ubacite Mikro SIM / Nano SIM ili MikroSD karticu(e) u prorez(e) za karticu.



VAŽNO: Možete da koristite samo Nano SIM ili MikroSD karticu istovremeno.



3. Gurnite ležište da ga zatvorite.



BELEŠKE:


- Prorezi za Mikro SIM / Nano SIM karticu podržavaju LTE, WCDMA i GSM/EDGE mrežne opsege.
- Prorez za mikro SD karticu podržava kartice formata mikro SD i mikro SDHC.

VAŽNO: Prorezi i za Mikro SIM i za Nano SIM karticu podržavaju 2G GSM/EDGE, 3G WCDMA i za 4G LTE mrežni opseg. Ali samo jedna SIM kartica može istovremeno da se poveže na 3G WCDMA / 4G LTE uslugu.

OPREZ!

- Nemojte da koristite oštre alate ili rastvarač na svom uređaju da biste izbegli da ga ogrebete.
 - Koristite samo standardnu Mikro SIM karticu na svom ASUS Phoneu. Nano u Mikro SIM adapter ili isečena SIM kartica možda neće ispravno da ulegnu na ležište i može da se desi da ih vaš ASUS Phone ne detektuje.
 - **NEMOJTE da instalirate prazan nano u Mikro SIM adapter u prorez za SIM karticu, da biste izbegli trajno oštećenje.**
-





Saglasnost sa CE RF izlaganjem

Ovaj uređaj ispunjava EU zahteve (1999/519/EC) vezano za ograničenje izlaganja javnosti elektromagnetnim poljima usled zdravstvene zaštite.

Za rad kada se nosi na telu, ovaj uređaj je testiran i ispunjava ICNIRP smernice i evropski standard EN 62209-2, za korišćenje sa za njega namenjenim dodacima. SAR je izmeren za ovaj uređaj pri udaljenosti od tela od 0.5 cm, prilikom emitovanja na najvećem sertifikovanom nivou izlazne snage, u svim frekvencionim opsezima za ovaj uređaj. Korišćenje drugih dodataka koji sadrže metale će možda uticati na usaglašenost sa ICNIRP smernicama za izlaganje.

Upozorenje CE oznake

CE0560



CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth





Ova oprema je u saglasnosti sa zahtevima direktive 1999/5/EC evropskog parlamenta i komisije od 9. marta 1999 koja se bavi opremom za radio i telekomunikaciju i uzajamno priznavanje konformiteta.

- 0.363 W/Kg@10g (Glava)
- 1.350 W/Kg@10g (Telo)

Ovaj uređaj je ograničen isključivo na korišćenje unutar objekata kada radi u opsegu frekvencije od 5150 do 5350 MHz.

Za 5GHz WLAN: Ova oprema može da se koristi u:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR





Informacije o bezbednosti lasera


LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

Korišćenje GPS-a (Globalnog sistema za pozicioniranje) na vašem ASUS Phone

Da biste koristili opciju za GPS pozicioniranje na vašem ASUS Phone:

- Proverite da je vaš uređaj povezan za Internet pre korišćenja aplikacije Google Mape ili bilo kojih aplikacija sa aktiviranim GPS-om.
- Kada po prvi put koristite GPS aktiviranu aplikaciju na svom uređaju, proverite da ste napolju, da biste dobili najbolje podatke za pozicioniranje.
- Kada koristite aplikaciju sa aktiviranim GPS-om na svom uređaju unutar vozila, metalni deo prozora automobila i drugi elektronski uređaji mogu da utiču na rad GPS-a.





Sprečavanje gubitka sluha

Da sprečite moguć gubitak sluha, ne slušajte jak nivo tona tokom dužeg vremenskog perioda.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Za Francusku, slušalice za ovaj uređaj su u saglasnosti sa nivoom zvučnog pritiska određenim u primenljivim EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 standardima, koje zahteva francuski član L.5232-1.

Bezbednosne informacije

Održavanje ASUS Phone uređaja


Koristite svoj ASUS Phone u sredini sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Baterija

Vaš ASUS Phone je opremljen neodvojivom litijum polimernom baterijom visokih performansi. Pratite smernice za održavanje, za duži životni vek baterije.

- Ne uklanjajte neodvojivu litijum polimersku bateriju jer će to da poništi garanciju.
- Izbegavajte da puniti uređaj na izrazito visokim ili niskim temperaturama. Baterija radi optimalno na ambijentalnoj temperaturi od +5 °C do +35 °C.
- Ne uklanjajte i ne zamenjujte bateriju baterijom koja nije odobrena.





- Ne uklanjajte i ne potapajte bateriju u vodu ili u bilo koju drugu tečnost.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bateriju jer ona sadrži supstance koje mogu da budu štetne ako se progutaju ili ukoliko dođu u kontakt sa nezaštićenom kožom.
- Ne uklanjajte i ne dovodite do kratkih spojeva baterije, jer može da se pregreje i da dovede do požara. Držite je dalje od nakita ili metalnih predmeta.
- Ne uklanjajte i ne bacajte bateriju u vatru. Ona može da eksplodira i otpusti štetne substance u okolinu.
- Ne uklanjajte i ne odlažite bateriju zajedno sa ostalim kućnim smećem. Odnosite je na mesto gde se odbacuju hazardni materijali.
- Ne dirajte terminale baterije.

BELEŠKE:

- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa instrukcijama.

Punjač


- Koristite isključivo punjač koji ste dobili sa svojim ASUS Phone telefonom.
- Nikada ne izvlačite koristeći kabl punjača da izvadite punjač iz priključka za napajanje. Držite sam punjač dok ga izvlačite.

Oprez

Vaš ASUS Phone je tehnološka oprema visokog kvaliteta. Pre korišćenja uređaja, pročitajte sva uputstva i upozorenja na (1) AC adapteru.

- Ne koristite ASUS Phone u ekstremnim sredinama, gde je visoka temperatura ili je visoka vlažnost vazduha. ASUS Phone optimalno radi u sredini sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).





- Ne rasklapajte ASUS Phone ili njegove dodatke. Ukoliko je potrebno servisiranje ili popravka, vratite uređaj ovlašćenom servisnom centru. Ukoliko je uređaj rastavljen, postoji rizik da može da dođe do električnog šoka ili požara.
- Nemojte da dovodite do kratkog spoja terminala baterije sa metalnim predmetima.


Pristup operatera sa alatom

Ukoliko je ALAT neophodan da dobijete pristup PODRUČJU ZA PRISTUP OPERATERA, ili će druga odeljenja u tom području koja sadrže opasnost biti nepristupačna OPERATERU korišćenjem istog ALATA, ili će takva odeljenja biti označena da obeshrabre pristup OPERATERA.

ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja

ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti najvišim standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u obezbeđivanje rešenja kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente, kao i materijal od pakovanja. Molimo idite na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.





Pravilno odlaganje



Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.



NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.




NE bacajte ASUS Phone u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



NE bacajte ASUS Phone u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte ASUS Phone.





ASUS

Adresa: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Deklaracija

Mi izjavljujemo da su IMEI šifre za ovaj proizvod, **ASUS Phone**, jedinstvene za svaki uređaj i dodeljene samo ovom modelu. IMEI za svaki uređaj pojedinačno je fabrički podešen i ne može ga promeniti korisnik i u skladu je sa relevantnim IMEI integritetom, vezanim za zahteve izražene u GSM standardima.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara vezano za ovo, molimo vas da nas kontaktirate.

Iskreno vaš,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Podrška:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Autorska prava © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Sva prava zadržana.


Vi prihvatate da sva prava ovog uputstva za korišćenje pripadaju kompaniji ASUS. Bilo koja i sva prava, uključujući bez ograničenja, ona koja su data u uputstvu za korišćenje i na internet prezentaciji, ostaće ekskluzivna svojina kompanije ASUS i/ili njenih nosioca licence. Ništa u ovom uputstvu nema nameru da prebaci bilo koja takva prava ili da vama da bilo koja od tih prava.

ASUS DAJE OVO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA. SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE KOJE SU SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU SU OBRAĐENE ISKLJUČIVO ZA INFORMACIONO KORIŠĆENJE I MOGU SE PROMENITI U BILO KOJE VEME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I NE TREBA IH POSMATRATI KAO OBAVEZU ZA ASUS.

Fan forum za ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php





Prva izdaja / Avgust 2016


Modela: ASUS_Z01FD


Hvala za nakup izdelka ASUS.

Preden začnete, preberite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo v tem **User Guide (Uporabniškem priročniku)**, da preprečite telesne poškodbe ali poškodbe naprave.


OPOMBA: Najnovejše posodobitve in podrobnejše informacije poiščite na www.asus.com.

Funkcije na sprednji strani






Funkcije ob straneh





OPOMBA: Vrata USB Type-C podpirajo hitrost prenosa USB 2.0.





Funkcije na zadnji strani






Polnjenje ASUS Phone

Polnjenje ASUS Phone:

1. Priključite vtič USB v vrata USB na napajalniku.
2. Priključite drugi konec kabla USB Type C na ASUS Phone.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico.




POMEMBNO!

- Če uporabljate ASUS Phone medtem, ko je priključen na napajanje, mora biti električna vtičnica blizu naprave in hitro dostopna.
- Pri polnjenju telefona ASUS prek računalnika morate kabel USB Type C priključiti na vrata USB 2.0/USB 3.0 na računalniku.
- Izogibajte se polnjenju ASUS Phone pri temperaturi okolice nad 35 °C.

OPOMBE:

- Uporabite samo napajalnik, ki je bil priložen vaši napravi. Z drugim napajalnikom lahko napravo poškodujete.
- S priloženim napajalnikom in kablom ASUS Phone priklopite ASUS Phone v električno vtičnico, kar je najboljši način za polnjenje ASUS Phone.
- Rezultati hitrega polnjenja bodo najboljši, če uporabite 18-voltni napajalnik ASUS in kabel USB družbe ASUS, kadar je telefon ASUS v načinu spanja.
- hodna napetost med električno vtičnico in tem napajalnikom je 100–240 V (AC). Izhodna napetost kabla Type C je +5V $\overline{=}$ 2A, 10W / +9V $\overline{=}$ 2A, 18W.






Namestitev kartice Micro SIM/Nano SIM/MicroSD

Kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD namestite tako:

1. V odprtino na reži za kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD potisnite sponko, da odprete pladenj.




2. Kartice Micro SIM/Nano SIM ali MicroSD vstavite v reže za kartice.



POMEMBNO: Hkrati lahko uporabite le kartico Nano SIM ali MicroSD.





3. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



OPOMBE:


- Reže za kartico Micro SIM / Nano SIM podpirajo omrežne pasove LTE, WCDMA in GSM/EDGE.
- Reža za kartico MicroSD podpira kartice formatov MicroSD in MicroSDHC.

POMEMBNO: Obe reži za kartico Micro SIM in Nano SIM podpirata omrežni pas 2G GSM/EDGE, 3G WCDMA in 4G LTE. Vendar lahko povezavo s storitvijo 3G WCDMA / 4G LTE vzpostavite samo z eno kartico SIM hkrati.

SVARILO!

- Na izdelku ne uporabljajte ostrih predmetov ali topil, da izdelka ne opraskate.
 - S telefonom ASUS uporabljajte le standardno kartico Micro SIM. Vmesnik za pretvorbo kartice nano v kartico Micro SIM ali obrezana kartica SIM se morda ne bo dobro prilegala, zato je ASUS Phone morda ne bo zaznal.
 - **V režo za kartico Micro SIM NE vstavljajte praznega vmesnika za pretvorbo kartice nano v kartico Micro SIM, da preprečite nepopravljivo škodo.**
-





Skladnost CE glede izpostavljenosti radijskim frekvencam

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES)
o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti
elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Ta naprava je bila testirana za delovanje pri nošenju na
telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti
organizacije ICNIRP in z evropskim standardom EN
62209-2. SAR je bila izmerjena tako, da je bila naprava
0.5 cm oddaljena od telesom, medtem ko je oddajala
največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih
te naprave. Uporaba drugih dodatkov, ki vsebujejo
kovine, morda ne zagotovi skladnosti s smernicami glede
izpostavljenosti organizacije ICNIRP.

Opozorilo glede oznake CE

CE 0560


Oznake CE za naprave z brezžičnim lokalnim omrežjem oz. tehnologijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktive 1999/5/ES
Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999 o
radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter
medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme.

Najvišje vrednosti CE SAR za napravo so:

- 0.363 W/Kg@10g (glava)
- 1.350 W/Kg@10g (telo)





Ta naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem pasu od 5150 do 5350 MHz.

Za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v pasu 5 GHz: To opremo lahko uporabljate v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informacije o varni uporabi laserja

LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA





Uporaba GPS (Global Positioning System) v ASUS Phone



Kako uporabljati GPS v ASUS Phone:

- Vaša naprava mora biti povezana v internet, preden uporabite Zemljevide Google ali druge aplikacije, ki jih podpira GPS.
- Ko aplikacijo, ki jo podpira GPS, prvič uporabite v svoji napravi, morate biti zunaj, da boste prejeli najboljše podatke določanja položaja.
- Če aplikacijo, ki jo podpira GPS, uporabite v svoji napravi znotraj vozila, lahko kovinski sestavni deli vetrobranskega stekla ali druge elektronske naprave vplivajo na delovanje GPS.





Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2013 in/ali EN50332-2:2013, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.

Varnostne informacije

Vzdrževanje ASUS Phone


- ASUS Phone uporabljajte pri temperaturah od 0 °C (32 °F) do 35 °C (95 °F).

Baterija

ASUS Phone vsebuje visokozmogljivo litij polimerno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti. Upoštevajte navodila za vzdrževanje za daljšo življenjsko dobo baterije.

- Neodstranljive litij-polimerne baterije ne poskušajte odstraniti, saj s tem izničite garancijo.
- Izogibajte se polnjenju pri izredno visokih ali nizkih temperaturah. Baterija deluje optimalno pri temperaturi okolice med +5 °C in +35 °C.





- Baterije ne odstranite ali zamenjajte z neodobreno baterijo.
- Ne odstranite baterije ali je potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Nikoli ne poizkušajte odpreti baterije, ker vsebuje snovi, ki so škodljive, če jih zaužijete ali če pridejo v stik z nezaščiteno kožo.
- Ne odstranite baterije in ne povzročajte kratkega stika, saj se lahko pregreje in povzroči požar. V bližino ne dajajte nakita ali kovinskih predmetov.
- Ne odstranite ali vrzite baterije v ogenj. Lahko eksplodira in sprosti škodljive snovi v okolje.
- Ne odstranite baterije kot običajne gospodinjske odpadke. Odnosite jo v zbirni center za nevarne odpadke.
- Ne dotikajte se priključkov baterije.

OPOMBE:

- Tveganje eksplozije, če baterijo zamenjate z baterijo neprimernega tipa.
- Odpadne baterije odstranite skladno z navodili.


Polnilnik

- Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen ASUS Phone.
- Nikoli ne vlecite za kabel, da napravo odklopite iz električne vtičnice. Povlecite za vtič.

Opozorilo

ASUS Phone je visokokakovostna naprava. Pred uporabo preberite vsa navodila in previdnostne oznake na polnilniku AC (1).





- ASUS Phone ne uporabljajte v ekstremnih okoljih z visokimi temperaturami ali vlago. ASUS Phone deluje optimalno pri temperaturah od 0 °C (32 °F) do 35 °C (95 °F).
- Ne razstavljajte ASUS Phone ali njegovih dodatkov. Če je potreben servis ali popravilo, odnesite napravo pooblaščenemu serviserju. Če je enota razstavljena, obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne povzročajte kratkega stika priključkov baterije s kovinskimi predmeti.

Dostop z orodjem za upravljavca

Če je za dostop do OBMOČJA ZA DOSTOP UPRAVLJAVCA potrebno orodje, morajo biti vsi drugi deli v tem območju, kjer je nevarnost, UPRAVLJAVCU z istim orodjem nedostopni, ali pa morajo biti taki deli označeni, da odvrnejo UPRAVLJAVCA od dostopa.




Recikliranje/vračilo ASUS



ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.





Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.




NE ZAVRZITE tabličnega računalnika ASUS Phone med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite tabličnega računalnika ASUS Phone v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika ASUS Phone.





ASUS

Naslov: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Tajpej, Tajvan

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Izjava

Izjavljamo, da so kode IMEI za ta izdelek, **ASUS Phone**, edinstvene za vsako enoto in dodeljene samo temu modelu. Koda IMEI vsake enote je tovarniško nastavljena in je uporabnik ne more spremeniti in je skladna z ustreznimi zahtevami standardov GSM glede integritete kod IMEI.

Če imate kakršno koli vprašanje ali pripombo glede teh zadev, stopite v stik z nami.

S spoštovanjem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Faks: 886228907698

Podpora:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Vse pravice pridržane.

You acknowledge that all rights of this Manual remain with ASUS. Strinjate se, da vse pravice iz tega priročnika ostajajo družbi ASUS. Katere koli in vse pravice, brez omejitev, iz priročnika in s spletne strani so in ostajajo v izključni lasti družbe ASUS in/ali njenih izdajateljev licenc. Nič v tem priročniku ni namenjeno prenosu takih pravic na vas.

ASUS TA PRIROČNIK DAJE "KOT JE" BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE. SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE, KI SE NAHAJAJO V TEM PRIROČNIKU SO NAMENJENE SAMO INFORMATIVNI UPORABI IN SO PREDMET SPREMENB BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA. PRAV TAKO SE NE SMEJO JEMATI KOT ASUSOVA ZAVEZA.

Forum ljubiteljev ZenTalka

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Phone
Model name :	ASUS_Z01FD

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V8.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2015-09)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☒ EN 301 488-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 62479:2010	
☒ EN 62209-1:2006	

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU** Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 2**

CE0560

(EU conformity marking)

	Taipei, Taiwan
Signature	Place of issue
Jerry Shen	18/8/2016
Printed Name	Date of issue
CEO	2016
Position	Year CE marking was first affixed

Declaração CE de Conformidade



Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	ASUS Phone
Nome do modelo:	ASUS_Z01FD

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

☒ **EMC Diretiva 2004/108/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Diretiva 1999/5/CE**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 488-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V8.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☐ EN 301 488-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2015-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 488-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 300 330-2 V1.6.1(2015-03)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 62209-2:2010

☒ **LVD Diretiva 2006/95/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **EcoDesign – Diretiva 2009/125/CE**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Diretiva 2011/65/UE** Ver. 160217

☒ **Marcação CE**

☒ **Classe de equipamento 2**

CE0560

(Marcação CE de conformidade)

	Taipei, Taiwan
Assinatura	Local de emissão
Jerry Shen	18/8/2016
Nome impresso	Data de emissão
CEO	2016
Posição	Ano marcação CE foi aposta por primeira vez

Declaratie de conformitate UE



Subsemnatul,	
Produs :	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă :	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Țară:	GERMANY
declară următorul aparat:	
Nume Produs :	ASUS Phone
Nume Model :	ASUS_Z01FD
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii :	
☒ CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)	
☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☒ RATTE – Directiva 1999/5/CE	
☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V8.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☒ EN 301 488-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 50566:2013AC:2014
☒ EN 50380:2001A1:2012	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 62479:2010	
☒ EN 62209-1:2008	
☒ LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)	
☐ EN 60950-1:2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1:2006 / A2: 2013	
☒ Ecodesign – Directiva 2009/125/CE	
☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013
☒ RoHS – Directiva 2011/65/UE	
☒ Marcatul CE	
☒ Echipament Clasa 2	

Ver. 160217

CE0560

(Marcă de conformitate UE)

	Taipei, Taiwan
Semnătură	Locul emiterii
Jerry Shen	18/8/2016
Nume	Data emiterii
CEO	2016
Funcție	Anul în care Marcatul CE a fost aplicat pentru prima oară

EU Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler	
Üretici:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA
Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :	
Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_Z01FD
Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarna göre uygundur:	
☒ EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016	
☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☒ RATTE – Direktif 1999/5/EC	
☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V8.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☒ EN 301 488-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 50566:2013AC:2014
☒ EN 50380:2001A1:2012	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 62479:2010	
☒ EN 62209-1:2008	
☒ LVD – Direktif 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016	
☐ EN 60950-1:2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1:2006 / A2: 2013	
☒ Ecodesign – Direktif 2009/125/EC	
☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013
☒ RoHS – Direktif 2011/65/EU	
☒ CE İşareti	
☒ Ekipman Sınıfı 2	

Ver. 160217

CE0560

(EU uygunluk işareti)

	Taipei, Taiwan
İmza	Sürüm yeri
Jerry Shen	18/8/2016
Basılı Ad	Sürüm tarihi
CEO	2016
Pozisyonu	CE işaretinin ilk eklendiği yıl

UE Declaración de Conformidad



Nosotros, los abajo firmantes,

Fabricante:	ASUSTek COMPUTER INC.
Dirección:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado en Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Dirección, Ciudad:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

Declaramos el siguiente producto:

Nombre del aparato :	ASUS Phone
Nombre del modelo :	ASUS_Z01FD

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

☒ EMC Directiva 2004/108/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/30/UE (desde el 20 de abril, 2016)	☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
	☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ R&TTE - Directiva 1999/5/CE

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 62479:2010	
☒ EN 62209-1:2006	

☒ LVD Directiva 2006/95/CE (hasta el 19 de abril, 2016) y Directiva 2014/35/UE (desde el 20 de abril, 2016)

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ Diseño Ecológico - Directiva 2009/125/CE

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ RoHS - Directiva 2011/65/UE

Ver. 160217

☒ Marcado CE
☒ Clase de equipo 2

CE0560

(Marcado CE de conformidad)


Firma

Jerry Shen
Nombre impreso

CEO
Posición

Taipei, Taiwan
Lugar de emisión

18/8/2016
Fecha de emisión

2016
Año en que se colocó
el marcado CE por primera vez

DECLARATION UE DE CONFORMITE



Nous, soussignés

Fabricant:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant autorisé en Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, ville:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Pays:	GERMANY

Déclarons l'appareil suivant:

Nom du produit :	ASUS Phone
Nom du modèle :	ASUS_Z01FD

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

☒ Directive CEM 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016)

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ Directive R&TTE 1999/5/CE

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 488-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 488-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 488-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 488-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.8.1(2015-06)	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 62479:2010	
☒ EN 62209-1:2006	

☒ Directive LVD 2006/95/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016)

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ Directive écoconception 2009/125/CE

☐ Regulation (CE) No. 1275/2008	☒ Regulation (CE) No. 278/2009
☐ Regulation (CE) No. 642/2009	☐ Regulation (UE) No. 617/2013


☒ Directive RoHS 2011/65/UE

Ver. 160217

☒ Marquage CE
☒ Equipement de classe 2

CE0560

(Marquage UE de conformité)


Signature

Jerry Shen
Nom en caractères d'imprimerie

CEO
Position

Taipei, Taiwan
Lieu de délivrance

18/8/2016
Date d'Emission

2016
Année où commence l'apposition
du marquage CE

