
Deco Pro

Manual del Usuario

Contenido

1	ANTES DE USAR	2
1.1	INFORMACIÓN DE LA TARJETA SIM.....	2
1.2	INSERTAR LA BATERÍA Y CARGAR EL TELÉFONO	2
1.3	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	2
2	MENÚ	4
2.1	REGISTRO DE LLAMADAS	4
2.2	MENSAJES.....	4
2.3	ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS	6
2.4	AGENDA.....	6
2.5	PERFILES DEL USUARIO	7
2.6	WLAN	7
2.7	MARCACIÓN	8
2.8	CONECTIVIDAD	8
2.9	CONFIGURACIÓN	8
2.10	EMAIL.....	11
2.11	MULTIMEDIA	11
2.12	HERRAMIENTAS.....	13
2.13	OPERA	15
2.14	BLUETOOTH	15
2.15	JUEGOS	15
2.16	DIVERSIÓN Y JUEGOS	15
2.17	SERVICIOS.....	15
2.18	FACETALK/MSN/TWITTER/YAHOO/FACEBOOK	15

1 Antes de usar

1.1 Información de la tarjeta SIM

Cuando este suscrito a una red celular, recibirá una tarjeta insertable SIM (Modulo de Identidad del Subscriptor) cargada con los detalles de su suscripción, tales como su código PIN, y opciones de servicios disponibles.

1.2 Insertar la batería y cargar el teléfono

- Retire la tapa de la bacteria y la batería
Si el teléfono esta encendido, primero apáguelo manteniendo apretada la tecla de Encendido/ Apagado.
- Inserte la tarjeta SIM.
Asegúrese de que los contactos metálicos en la tarjeta se encuentren hacia abajo.
- Inserte la batería.
- Coloque nuevamente la tapa de la batería.
- Conecte el cargador al teléfono
- Conecte el cargador en una fuente de corriente Alterna AC de una toma de corriente de la pared.
- Cuando el teléfono esta totalmente cargado (el icono de la bacteria quedara estático), descargue el cargador de la toma de corriente.
- Retire el cargador del teléfono.
- Apague / Encienda el teléfono.
- Ingrese su código Pin (El código de acceso es 1234) si es necesario.
- Marque el número telefónico requerido.

1.3 Información de seguridad

Por favor lea las guías de seguridad antes de utilizar el

teléfono móvil para asegurar el uso seguro y apropiado del teléfono.

- Apague el teléfono cuando este cargando gasolina.
- Apague en aviones.
- Mantenga su teléfono seco.
- Mantenga el teléfono lejos de niños pequeños y mascotas.
- No guarde el teléfono en áreas calientes.
- No guarde el teléfono en áreas frías.
- No arroje, azote o sacuda el teléfono.
- No coloque el teléfono encima o dentro de dispositivos de emisión de calor, tales como hornos de microondas, estufas o radiadores. El teléfono podría explotar al sobrecalentarse.
- Si el teléfono cuenta con flash o linterna, no las utilice cerca de los ojos.
- Utilice solo la antena proporcionada con el teléfono o un repuesto aprobado.
- No intente abrir la carcasa del teléfono.
- Si el teléfono o cualquiera de sus accesorios no funcionan adecuadamente, llévelos al centro de servicio calificado más cercano.
- El uso prolongado de auriculares o audífonos estéreo puede causar graves daños a su audición.
- No utilice el teléfono mientras se encuentre cargando.
- Temperaturas extremas Calientes/Frías : Evite temperaturas por debajo de los $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ o por arriba de $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.

2 Menú

2.1 Registro de llamadas

- ◆ **Historial de llamadas SIM1/SIM2**

Todas las llamadas: Muestra el registro de llamadas.

Llamadas perdidas: Muestra las llamadas no contestadas recientemente.

Llamadas realizadas: Muestra las llamadas marcadas recientemente.

Llamadas recibidas: Muestra las llamadas recibidas recientemente.

2.2 Mensajes

2.2.1 Escribir un mensaje

Utilice este menú para crear o enviar mensajes (SMS o MMS). La función SMS/MMS depende del servicio de red y de que la red soporte o no este servicio. Por favor confirme con un mensaje corto escrito que se ha apropiadamente configurado antes del número de centro de información.

2.2.2 Bandeja de entrada

Bandeja de entrada/conversaciones, aquí serán guardados todos los mensajes de texto y MMS.

2.2.3 Borradores

Después de editar la información, la información será

guardada en la bandeja de borradores.

2.2.4 Bandeja de salida

En mensajes enviados, seleccione guardar y enviar y si llega a haber una falla, esta información será guardada en la bandeja de salida.

2.2.5 Mensajes enviados

En mensajes enviados, seleccione guardar y enviar, en esta carpeta se guardaran los mensajes enviados.

2.2.6 Archivos

Podrá mover los mensajes de la Bandeja de Entrada para archivar o guardar.

2.2.7 Mensajes eliminados

Podrá seleccionar la Bandeja de Eliminados, borradores, Bandeja de salida, información enviada, carpetas y toda la información para la acción correspondiente de eliminar.

2.2.8 Mensajes de difusión

Este servicio de red le permite recibir mensajes de difusión de varios temas tales como clima, tráfico, código local de distrito, hospitales locales, taxis o farmacias del área. Para más información con relación a los temas de los mensajes de difusión, por favor contacte al proveedor del servicio.

2.2.9 Plantillas

Lista de información como frases para seleccionarlas, editarlas, eliminarlas, crear nuevas plantillas para mensajes.

2.2.10 Configuración de mensajes

Configuración de mensajes de texto

Dentro del Submenú de configuración de mensaje, podrá definir valores predeterminados de los parámetros comunes para los mensajes.

Configuración de mensajes multimedia

Dentro del Submenú de configuración de mensaje, podrá definir los valores predeterminados de los parámetros comunes para los mensajes originadas en el móvil.

Servicio de Mensajes

- **Activar push:** Para **Activar** seleccione **aceptar todo, aceptar auténticos o confiables**, **Desactivar**.

Activando servicio de carga: Para **Activar servicio de carga** seleccione **Preguntar, Automático, Desactivar**.

2.3 Administrador de archivos

Utilice este menú para ver los archivos guardados en el teléfono o la tarjeta Micro SD. En el menú de la interfaz principal, de click en “**Administrador de Archivos**” para ingresar a este submenú, menú **Teléfono** y “Tarjeta de **Memoria** : \”(si la tarjeta de memoria se ha insertado en el teléfono).

2.4 Agenda

Podrá encontrar rápidamente el número de la persona que quiera contactar. Por favor ingrese la letra inicial del nombre de la persona, registros relacionados serán mostrados en la parte media de la pantalla. Podrá ubicar sus registros, y después podrá ver, enviar SMS/MMS, llamar, editar, eliminar, copiar, mover, etc.

2.5 Perfiles del usuario

El teléfono móvil cuenta con diferentes perfiles de usuario (General, Silencio, Reunion, Exteriores, Mi estilo) para que pueda configurar el tono de timbrado del teléfono de acuerdo al ambiente.

Seleccione el perfil que necesite, y después pulse en “**Opciones**”:

Activar: para activar el perfil seleccionado.

Personalizar: para configurar el modo seleccionado.

2.6 WLAN

Como puedo activar la WLAN y conectar el equipo a una red inalámbrica

1, En el menú principal, seleccione LAN inalámbrica, el teléfono le mostrara "¿Activar primero WLAN?", al confirmar la función se activara; Confirme o ingrese a la lista de menú, pero a través de las opciones de menú "active la red local inalámbrica" para abrir esta función.

2, Cada entrada "Función LAN inalámbrica", el teléfono automáticamente buscara una red de área local inalámbrica, y le mostrara la lista; o manualmente agregue la red de área local.

3, Seleccione la red a la cual desea conectar el equipo, en las opciones de menú seleccione 'conectar' (si le solicita una contraseña, ingrese la contraseña correspondiente para ingresar), cuando se muestre “ha sido conectado” dirá WLAN se ha activado y conectado a un equipo de red inalámbrico.

2.7 Marcación

De Click en Marcación para marcar el numero y después pulse la tecla de marcación para realizar la llamada telefónica a las personas a quien desee llamar.

2.8 Conectividad

2.8.1 Administrador de conexiones

Le mostrara las conexiones actuales.

2.8.2 Datos de la cuenta

Este menú le permite cambiar las configuraciones de los servicios de red GSM y GPRS. Para más detalles, contacte al proveedor del servicio.

2.9 Configuraciones

2.9.1 Cambio de SIM

Podrá seleccionar dos tipos de modo de cambio de SIM: **Manualmente** y **Automáticamente**.

2.9.2 Configuración del Doble SIM

Podrá seleccionar tres tipos de modo: **Dual SIM abierta**, **solo SIM1 abierta**, **Solo SIM2 abierta** y **Modo de vuelo**.

2.9.3 Configuración del teléfono

Podrá configurar las siguientes opciones como desee: Hora y fecha, programar Encendido/Apagado automático, Idioma, método de entrada, Codificación, Papel tapiz, Protector de pantalla, Encendido/Apagado de pantalla, Actualizar Hora y Fecha automática, tecla dedicada, configuración UART, Luz de fondo LCD.

2.9.4 Configuración de la red

2.9.4.1 Seleccionar red

Configure el modo de selección de red como Automático o Manual.

2.9.5 Configuración de seguridad

Esta función le proporciona las configuraciones relacionadas con la seguridad de uso.

2.9.5.1 Bloqueo de SIM

El número PIN previene de un uso ilegal y no autorizado de la tarjeta SIM.

2.9.5.2 Seguridad del teléfono

El bloqueo de teléfono previene de un uso ilegal y no autorizado del teléfono móvil.

Atención: El código predeterminado de bloqueo es 1122.

2.9.5.3 Bloqueo de teclado automático

Podrá Activar/Desactivar el bloqueo de teléfono.

2.9.5.4 Cambiar contraseña

El usuario puede cambiar la contraseña de **Bloqueo de teléfono**.

2.9.5.5 Administrador de certificados

2.9.6 Configuración de llamadas

- ◆ **Configuración de llamadas SIM1/SIM2**

Llamada en espera: Para activar la función de llamada en espera.

Desvío de llamada: Para establecer las condiciones de llamada de las llamadas que han sido desviadas a otros números.

Bloqueo de llamadas: Le permite restringir las llamadas entrantes y las llamadas salientes de su teléfono.

Cambiar de línea (Linea1/ Linea2): Este es un servicio de red para seleccionar la línea de teléfono la Línea 1 o 2, que es el número de subscritor para realizar llamadas en el submenú de configuraciones ALS.

◆ **Configuración avanzada**

Lista negra: Para filtrar y bloquear las llamadas entrantes.

Lista blanca: Podrá agregar números telefónicos a la lista blanca, direcciones IP, i lista de registros de diálogos para editar, o eliminar.

Marcación automática: Esta opción le permite la marcación automática cuando el receptor este ocupado.

Marcación IP: podrá realizar marcaciones IP.

Sonido de fondo: Establezca un sonido de fondo al estar en una llamada.

Tiempo de llamada: Establezca mostrar el tiempo de llamada en la pantalla del teléfono.

Recordatorio de tiempo de llamada: Podrá establecer el recordatorio de tiempo de llamada.

Colgar automáticamente: Configure el colgado automático con esta función.

Rechazar por SMS: Cuando tenga una llamada entrante podrá rechazarla y enviar un SMS activando esta función.

Modo de respuesta: podrá seleccionar el modo de respuesta al recibir una llamada entrante.

2.9.7 Restaurar configuración de fábrica

Podrá reiniciar las configuraciones relevantes a las configuraciones de fábrica. La contraseña inicial es “1122”.

2.9.8 Administrador de Licencia

Le mostrara la lista de licencias de este teléfono móvil.

2.10 Email (Correo electrónico)

La aplicación E-Mail le permite enviar y recibir e-mails. Esta aplicación soporta archivos de texto y datos adjuntos. La aplicación e-mail puede ser normal con cuentas de clientes POP3 e-mail o IMAP4 basados en servicio de e-mail.

2.11 Multimedia

2.11.1 Reproductor de medios

En la interfaz del menú de **Reproductor de Audio**, pulse “**Todos los archivos**” para mostrar la lista de reproducción de audio y video, pulse en “**Opciones**”, podrá **Reproducir** la música o videos, observe en **Detalles** los mensajes de los archivos, **actualizar**, y **agregar** las canciones/videos etc.

2.11.2 Radio FM

En el menú de la interfaz de **Radio FM**, pulse “**Opción**”

Lista de canales: para guardar y editar el resultado de la búsqueda automática;

Entrada Manual: manualmente ingrese el canal que quiera exactamente buscar.

Configuración: Para establecer la reproducción de Fondo o de Altavoz.

2.11.3 Editor de fotos

Podrá editar las fotos que han sido guardadas en el teléfono o en la tarjeta de memoria, y tomar las imágenes de la cámara. Cuando este editando podrá guardar efectos, marcos, iconos, texto, ajustes, etc.

2.11.4 Compositor de melodías

El teléfono le permite editar sus propias melodías, podrá seleccionar diferentes instrumentos y seleccionar las notas, después podrá guardar.

2.11.5 Video cámara

El teléfono cuenta con las funciones de Cámara dentro del menú de opciones, dentro del modo de pre visualización, ajuste el lente para que permita que el objeto que va a ser fotografiado aparezca en la visualización.

Durante el modo de pre visualización, podrá seleccionar las opciones para activar la cámara que desee.

Toque el icono ◀ ▶ para ajustar la distancia a enfocar de la cámara y pulse las teclas direccionales Arriba/Abajo para cambiar de Cámara a Video Cámara.

2.11.6 TV

TV Análoga le permite al usuario ver la señal de TV Análoga, y ajustar el volumen de la interfaz de reproducción, cambio a pantalla completa, regularlos, tales como los canales de operación.

2.11.7 Grabador de sonidos

Podrá grabar sonidos en formato AMR, WAV y

utilizarlo como tono de llamada, MMS, adjuntarlo, etc.

2.11.8 Visor de imágenes

Podrá ver el contenido de la lista de fotos.

2.11.9 Presentación

Este menú le permite seleccionar una carpeta desde el teléfono o la tarjeta de memoria T-card y hacer una presentación de diapositivas de esta carpeta seleccionada.

2.12 Herramientas

2. 12.1 Tareas

Esta característica le muestra en una lista todas las tareas que ha ingresado. También podrá ver, agregar, editar, eliminar, eliminar la expirada, eliminar todo, brincar a fecha, enviar un Vcalendario y guardar como archivo si así lo desea.

2. 12.2 Calendario

Ingrese al submenú **Calendario**, en la pantalla le mostrara el mes actual, de click en una fecha para cambiar la fecha. Podrá ingresar en el menú “**Agregar evento**” para agregar o editar el evento.

2. 12.3 Convertidor de unidades

Ingrese al submenú de **Convertidor de Unidades**, primero seleccione convertir unidades, aplique la longitud a la longitud, largo y ancho entre las conversiones.

2. 12.4 Notas

Ingrese al submenú de **Notas** podrá ingresar y guardar contenido que desee guardar, y podrá agregar contenido a una nota ya creada por medio del editor, o eliminarla.

2. 12.5 Alarmas

El teléfono móvil puede tener como máximo 5 alarmas configuradas, y permanecer con esta función aun cuando el teléfono este apagado.

2. 12.6 Reloj mundial

Ingrese al submenú **Reloj Mundial**, le mostrara un mapa con las zonas horarias mundiales, mueva la ubicación de las coordenadas con el icono de **izquierda/derecha**, la interfaz le mostrara la hora de la coordenada en donde se encuentre.

2. 12.7 Calculadora

El teléfono móvil contiene una calculadora con 4 funciones básicas para facilitar los cálculos simples.

2. 12.8 Ebook (libros digitales)

Ingrese al submenú Ebook, podrá leer archivos que terminen con el sufijo .TXT podría haber algunos cambios de interpretación de codificación.

2. 12.9 Convertidor de moneda

Ingrese al submenú **Convertidor de moneda**, primero ingrese el **Rango**, después pulse “OK” para ingresar. Pulse “OK”, el resultado de la conversión será mostrado en otro cuadro.

2. 12.10 Cronómetro

Inicie **Dividir tiempo**, y después seleccione “Ver registros” para ver los registros del tiempo.

2.13 Opera

El teléfono móvil soporta el servicio (WAP). Podrá ingresar a diferentes servicios WAP tales como noticias, reportes de clima, información de vuelos, y otros. Estos servicios están especialmente diseñados para teléfonos móviles y mantenidos por el proveedor de servicio WAP.

2.14 Bluetooth

Podrá establecer conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles por medio de la tecnología Bluetooth; podrá enviar archivos de música, etc. Con la tecnología Bluetooth; y podrá establecer conexiones inalámbricas con PC compatibles, adicionalmente podrá establecer comunicación con auriculares compatibles vía Bluetooth.

2.15 Juegos

El teléfono contiene dos juegos, Mahjong y VSMJ.

2.16 Diversión y juegos

El teléfono tiene la característica de ejecutar programas en ambientes Java, que le permite ejecutar aplicaciones JAVA, tales como juegos descargados de la red. Configuraciones de Audio, perfiles de red, y revisar el espacio libre de datos.

2.17 Servicios

STK*

Pulse la **tecla de función izquierda** para ingresar al menú principal “STK”. Aquí podrá utilizar los servicios de valor agregado que le proporciona su proveedor de red.

2.18 Facetalk/MSN/Twitter/Yahoo/Facebook

El teléfono le permite charlar en línea, en tiempo real

con sus amigos y familia utilizando la mensajería instantánea, tales como MSN, Yahoo, Facebook, Facetalk y Twitter.